


Ръководство за употреба

Стоп

Micro Lens COB Art.-Nr. 51254650-14











1. Увод

Поздравявам Ви с покупката на този нов продукт. Вие избрахте висококачествен продукт. Упътването за монтаж е неразделна част от този продукт. То съдържа важни указания за безопасност, монтаж и отстраняване като отпадък. Преди използване на продукта се запознайте с всички указания за употреба и безопасност. Използвайте продукта само съгласно описанието и за посочените области на употреба. При предоставяне на продукта на трети лица предайте също и всички инструкции.

2. Обем на доставката

Micro Lens COB стоп

- 1 x стоп
- 1 x USB кабел за зареждане
- 1 x държач на стоп
- 1 x ръководство за монтаж и експлоатация

3. Използвани символи			
	Зелена точка - рециклиране на опаковки.		Код за рециклиране при изхвърлянето на картон като отпадък
	USB - Universal Serial Bus - свързващ порт за включване, напр. към компютър (само зареждане)		Продуктът съответства на специфичните за него действащи европейски директиви.
	Продуктите и опаковките трябва да бъдат изхвърлени като отпадък природосъобразно.		Екологични щети при грешно изхвърляне на батериите като отпадък!
	Символ за идентификация на електронни и електроуреди		Германска маркировка за изпитване от Федералната служба за автомобилен транспорт (с последващ № на регистрация)
			

4. Употреба по предназначение

- Продуктът е предвиден за употреба само за велосипеди и служи за осветление на пътното платно.
- Тази задна светлина е одобрена като единствена светлина на всички велосипеди в съответствие с действащия SIVZO.
- Продуктът е предназначен за употреба навън.

5. Указания за безопасност

- Не гледайте в задната светлина.
- Разпределението на светлината не трябва да се покрива, дори частично.
- Батерията трябва да се зареди незабавно, след като контролното съоръжение е активирано.
- LED светлината не може да се подменя. При отказ на LED светлината се сменя цялата лампа.
- Никога не зареждайте лампата без надзор!
- Указание: LED светлините и батериите не могат да се подменят.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА БЕБЕТА И ДЕЦА!

Никога не оставяйте деца сами с опаковъчните материали без надзор , тъй като има опасност от адушаване вследствие поглъщане на части от опаковката. Децата често подценяват опасностите. Дръжте продукта далеч от деца. Продуктът не е играчка! Този продукт може да се използва от деца над 8 годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сензитивни или ментални способности или без опит и знания, когато има надзор над тях или са инстуртирани относно безопасната употреба на продукта и произлизащите от това опасности. Не позволявайте на деца да си играят с продукта. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. В никакъв случай не разглобявайте продукта. Неправилните ремонти могат да доведат до значителна опасност за потребителя. Подмяната на LED светлините и батериите не е възможна.




7. Указания за безопасност по отношение на батериите

VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

Дръжте батериите далече от деца, не хвърляйте батериите в огъня, не правете къси съединения с тях и не ги разглобявайте. При неспазване на указанията батериите могат да загубят заряд посредством крайното си напрежение. Това води до опасност от изтощаване. Предотвратявайте контакт с кожата, очите и лигавицата, в случай че е изтекла течност от батерията. При контакт незабавно изплакнете съответните места обилно с чиста вода и веднага потърсете лекар.

8. Монтаж

8.1 Монтаж на стоп

Позиционирайте и закрепете стопа  с помощта на гумената лента на държача  на желаното място на колелото на седалката. Затегнете гумената лента на държача  и я закачете. Внимание: Винаги внимавайте стопът да бъде монтиран както е изобразено на снимката.




9. Настройка на продукта



9.1 Настройка на стопа

Внимание Редовно проверявайте правилната настройка и монтажна височина на Вашия стоп. Стопът трябва да бъде монтиран на височина в диапазон от 250 до 1200 мм над пътното платно. Той трябва да бъде монтиран и настроен така, че базовата ос е паралелна на надлъжната средна равнина на превозното средство.

10. Експлоатация



10.1 Експлоатация на стопа

Включете стопа  чрез кратко натискане на ключа  . За превключване между операционните режими на работа е достатъчно кратко натискане на ключа  . При натискане на спирачка всички LED светлини светват по-силно за ок. 3 секунди.

Натискане първи път „Дневен режим на работа“ - Дневен режим на работа показанието мига в зелено (за ок. 90 секунди). Стопът  е изключен. Сензорът за светлина е активен и включва стопа  когато е тъмно. Показанието за функцията на спирачките е активно.









Натискане втори път „Нощен режим на работа“ - Стопът е включен.. Сензорът за светлина не е активен. Показанието за функцията на спирачките е активно.

Натискане трети път
Изключено

След като системата за контрол на акумулатора  светне, задната светлина  остава да свети поне 30 минути.

11. Зареждане на батерията

11.1 Зареждане на батерията на стопа

В средата на стопа  се намира контролното съоръжение на батерията  , която светва червено при нисък заряд на батерията. Батерията трябва незабавно да се зареди, когато контролното съоръжение  светне. По време на зареждането в зелено свети и друга LED светлина в средата и автоматично се изключва след пълното зареждане на батерията. Зареждането на батерията трябва да се извършва с приложения USB-C кабел за зареждане  . За зареждане свържете USB-C кабела за зареждане  в стандартна мрежова USB част (5V, макс. 1000mA) или с компютър. За целта отворете гуменото покритие на обратната страна на лампата и свържете намиращата се отдолу букса за зареждане  с малкия щепсел на USB-C кабела за зареждане  . Накрая свържете големия щепсел на USB-C кабела за зареждане  с щепсела за зареждане, ако вече не сте го направили. След това включете щепсела в контакт.

12. Почистване и поддръжка

Преди почистване изключете продукта. Никога не потапяйте продукта напълно във вода. Не използвайте кселинни или абразивни почистващи средства. Това може да доведе до повреди. За почистване и поддръжка използвайте суха кърпа без влакна. При по-силни замърсявания използвайте леко навлажнена кърпа.

13. Изхвърляне като отпадък

При неправилно изхвърляне на лампите като отпадък се губят съдържащите се в батериите ценни ресурси и съдържащите се вредни вещества могат да доведат до значителна опасност за здравето и околната среда. Посредством разделното събиране / изхвърляне на стари батерии като отпадък / се предотвратяват опасностите за здравето и околната среда, а чрез рециклирането отново се добиват ценни суровини.



Опаковката се състои от природосъобразни материали, които можете да изхвърлите като отпадък в местните пунктове за рециклиране.



След приключване на употребата изхвърлете Вашия продукт природосъобразно не при битовите отпадъци, а му осигурете професионално обезвреждане. Информация за пунктовете за събиране и работното им време можете да получите от Вашата местна администрация.

Вашата община или градска управа ще Ви посочи възможностите за изхвърляне на употребявани продукти. Дефектните или употребявани батерии / акумулатори трябва да се рециклират съгласно Директива 006/66/ЕО и нейните изменения. Върнете батериите / акумулаторите / уредите в предложените съоръжения за отстраняване на отпадъци.

14. Екологични щети при грешно изхвърляне на батериите като отпадък!

Батериите не трябва да се изхвърлят при битовите отпадъци. Те могат да съдържат отровни тежки метали и подлежат на изхвърляне като специален отпадък. Химическите символи на тежките метали са следните: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово. Затова предавайте употребяваните батерии в комунален пункт за събиране на такива отпадъци. При неправомерно изхвърляне на батериите се губят ценни ресурси и съдържащите се вредни вещества могат да доведат до значителна опасност за здравето и околната среда. Посредством разделното събиране / изхвърляне на стари батерии като отпадък / се предотвратяват опасностите за здравето и околната среда, а чрез рециклирането отново се добиват ценни суровини.

15. Гаранция

Уважаеми клиенти, този продукт има 2 години гаранция от датата на закупуване. В случай на дефекти на продукта имате законни права спрямо продавача на продукта. Тези законни права не са ограничени от предоставената ни по-надолу гаранция.

16. Гаранционни условия

Гаранционният срок започва от датата на покупката. Моля съхранявайте добре оригиналния касов бон. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на две години от датата на покупка на този продукт се появи материален или функционален дефект, продуктът ще бъде ремонтиран или заменен от нас безплатно - по наш избор. Тази гаранционна услуга предполага, че в рамките на двугодишен срок дефектният продукт - документът за покупка (касовият бон) са предоставени и описани накратко в писмен вид, посочвайки в какво се състои дефектът и кога се е появил. Когато дефектът е покрит от наша страна, ще получите обратно ремонтиран или нов продукт. С ремонта или замяната на продукта с нов не започва да тече нов гаранционен срок. Гаранционният срок не се удължава чрез гаранционната услуга. Това важи и за заменени и ремонтирани части. Евентуални повреди или дефекти още при покупката на продукта следва да се регистрират веднага след разопаковането. След изтичане на гаранционни срок необходимите ремонтни дейности се заплащат.

17. Обхват на гаранцията

Продуктът се произвежда в съответствие със строги директиви за качество и се проверява щателно преди доставка. Тази гаранция е валидна за материални или функционални дефекти. Тази гаранция не се разпростира върху частите на продукта, изложени на нормално износване, поради което могат да се разглеждат като износени части или повреди на чупливи части, напр. превключатели, батерии или изработени от стъкло. Тази гаранция отпада, когато продуктът е бил повреден, използван или обслужван нецелесъобразно. За целите на правилната употреба трябва да се следват точно всички указания от ръководството за употреба. Целите или действията, които в ръководството за употреба са противопоказани, следва да се избягват във всички случаи. Продуктът е предназначен само за лична е нетърговска употреба. При неправилна или нецелесъобразна употреба, употреба на сила и при операции, които не са предприети от нашия оторизиран обслужващ филиал, гаранцията отпада. За да осигурим бърза обработка на Вашия казус, моля следвайте следните указания: При всяко запитване моля подгответе касовия бон и номера на артикула като доказателство за покупката. Артикулният номер ще видите на информационната табелка или заглавната страница на ръководството за употреба. Ако се появят функционални или други дефекти, моля първо се свържете с долу посочения обслужващ отдел по телефон или електронна поща. Регистрираният като дефектен продукт можете да изпратите без пощенски разходи да Вас на посочения Ви адрес на сервиза, като приложите документа за покупка (касовия бон) и информация за дефекта и кога се е появил. Моля обърнете внимание, че сервизният отдел трябва да бъде информиран задължително преди изпращането!

18. Продукт

Модел: Micro Lens COB

18.1 Характеристики на продукта стоп

Продължителност на светене: до 480 мин
Капацитет на батерията: 710 mAh

19. Сервиз + доставчик

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger Straße 115
DE-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com

