


# Instrucțiuni de utilizare

## Stop

Micro Lens COB Art.-Nr. 51254650-14











### 1. Introducere

Vă felicităm pentru achiziția noului dumneavoastră produs. Ați ales un produs de înaltă calitate. Instrucțiunile de montare sunt parte componentă a acestui produs. Acesta conține informații importante referitoare la siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate indicațiile de utilizare și siguranță. Utilizați produsul doar conform descrierii și în scopurile de utilizare menționate. Dacă dați produsul mai departe la terți, înmânați de asemenea și documentația acestuia.

### 2. Pachetul de livrare

Micro Lens COB Stop

- 1 x Stop
- 1 x suport pentru stop
- 1 x cablu de încărcare USB-C
- 1 x instrucțiuni de instalare și de funcționare

3. Simboluri utilizate			
	Punctul Verde - Reciclarea ambalajelor.		Codul de reciclare pentru eliminarea cartonului
	USB - Universal Serial Bus – sistem de conectare pentru cuplare, de exemplu, la un computer (numai pentru încărcare).		Produsul este conform cu directivele europene aplicabile specifice produsului.
	Produsele și ambalajele trebuie eliminate într-un mod ecologic.		Poluarea mediului datorită cauzei eliminării incorecte a bateriilor reîncărcabile!
	Simbol de identificare a echipamentelor electrice și electronice		Marca germană de verificare a Autorității Federale de Transport Auto (K cu numărul de omologare ulterioară)

### 4. Utilizarea conform destinației

- Produsul este destinat exclusiv utilizării pe biciclete și are rolul de a ilumina carosabilul.
- Această lumină din spate este aprobată ca unică lumină pe toate bicicletele în conformitate cu StVZO în vigoare.
- Produsul este destinat utilizării la exterior.

### 5. Instrucțiuni de siguranță

- Nu vă uitați în lumina din spate.
- Nu este permisă obturarea distribuției luminii, nici măcar parțial.
- Accumulatorul trebuie să fie încărcat imediat ce dispozitivul de control este activat.
- LED-ul nu poate fi înlocuit. În cazul în care LED-ul este avariat, trebuie înlocuit întregul corp de iluminat.
- Nu încercați niciodată copurile de iluminat dacă sunt nesupravegheate!
- Mențune: Nu este posibilă înlocuirea LED-urilor și a bateriilor.

### 6. AVERTISMENT! PERICOL DE MOARTE ȘI DE ACCIDENT PENTRU COPII MICI ȘI COPII!

Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu materialul de ambalare, deoarece există pericolul de sufocare în cazul înghițirii unor elemente ale ambalajului. Copiii subestimează adesea pericolele. Nu lăsați în nicio situație produsul la îndemâna copiilor. Produsul nu este o jucărie! Acest produs poate fi utilizat de copiii care au împlinit vârsta de 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea produsului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Nu este permisă utilizarea produsului ca jucărie pentru copii. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere. Nu demontați produsul sub nicio formă. Reparațiile necorespunzătoare pot cauza un pericol considerabil pentru utilizator. Reparațiile trebuie efectuate numai de către personal calificat. Nu este posibilă schimbarea LED-ului (LED-urilor) sau a bateriilor reîncărcabile.




### 7. Instrucțiuni de siguranță pentru bateriile reîncărcabile

#### ATENȚIE! PERICOL DE EXPLOZIE!

Nu lăsați bateriile reîncărcabile la îndemâna copiilor, nu le aruncați în foc, nu le scurtcircuitați și nu le demontați. Dacă nu sunt respectate instrucțiunile, bateriile reîncărcabile se pot descărca sub tensiunea lor finală. În acest caz, există un risc de scurgere. Evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele în cazul în care lichidul s-a scurs din bateriile reîncărcabile. În caz de contact cu acidul bateriei, clătiți fără întârziere zonele afectate cu apă curată din abundență și consultați imediat un medic.

### 8. Montare

#### 8.1 Montarea stopului

Poziționați și fixați stopul  în locația dorită pe țeava șeii cu ajutorul curelei de cauciuc a suportului . Întindeți corespunzător cureaua de cauciuc a suportului  și fixați-o pe poziție.

Atenție: Asigurați-vă în toate situațiile că stopul este montat în sensul descris în ilustrație.

### 9. Reglarea produsului


#### 9.1 Reglarea stopului

Atenție! Verificați periodic reglarea corectă și înălțimea de montare a stopului dumneavoastră. Stopul trebuie montat la o distanță cuprinsă între 250 și 1200 mm deasupra carosabilului. Acesta trebuie montat și reglat astfel încât axa de referință să fie paralelă cu planul median longitudinal al bicicletei și paralelă cu drumul (a se vedea ilustrația).

### 10. Utilizare

#### 10.1 Utilizarea stopului


Aprindeți stopul  prin apăsarea scurtă a comutatorului .

Pentru a comuta între modurile de funcționare, trebuie doar să apăsați scurt comutatorul .

În timpul procesului de frânare, toate LED-urile se aprind mai puternic timp de aproximativ 3 secunde.

Prima apăsare „Modul de zi” - Indicatorul modului de zi luminează intermitent în verde (timp de aprox. 90 de secunde).

Stopul  este stins.

Senzorul de luminozitate este activ și aprinde stopul  în zone întunecate.

Funcția indicatorului de frânare este activă.



A doua apăsare „Modul de noapte” - Stopul este pornit.

Senzorul de luminozitate nu este activ.

Funcția de afișare a frânării este activă.



A treia apăsare

Oprit

După ce sistemul de control al bateriei  se aprinde, lumina din spate  rămâne aprinsă timp de cel puțin 30 de minute.

### 11. Încărcarea bateriei

#### 11.1 Încărcarea bateriei stopului

În centrul stopului  este prevăzut un sistem de control al bateriei  care se aprinde în roșu atunci când bateria este descărcată.


Bateria trebuie să fie încărcată imediat ce indicatorul  se aprinde.

În timpul încărcării, un alt LED din mijloc se aprinde în verde și se stinge automat de îndată ce bateria este complet încărcată.

Bateria trebuie încărcată cu ajutorul cablului de încărcare USB-C inclus .

Pentru încărcare, conectați cablul de încărcare USB-C  la o unitate de alimentare USB standard (5V, max. 1000mA) sau la un computer.

Pentru a proceda în acest sens, deschideți capacul de cauciuc de pe spatele corpului de iluminat și conectați mufa de încărcare  de dedesubt cu mufa de mici dimensiuni a cablului de încărcare USB-C .

Ulterior, conectați mufa mare a cablului de încărcare USB-C  la mufa de încărcare, dacă nu ați procedat deja în acest sens.

Ulterior introduceți ștecărul într-o priză de alimentare cu energie electrică.

### 12. Curățare și îngrijire

SOpriți produsul înainte de curățare. Nu scufundați niciodată produsul complet în apă. Nu utilizați agenți de curățare corozivi sau abrazivi. Acest lucru va cauza daune. Utilizați o lavetă uscată și care nu lasă scame pentru curățare și îngrijire. Pentru impurități mai persistente, utilizați o lavetă ușor umezită.

### 13. Eliminare

În cazul în care copurile de iluminat sunt eliminate în mod necorespunzător, se pierd resurse valoroase în asocieră cu bateriile pe care le conțin, iar materialele poluante incluse pot reprezenta un risc considerabil pentru sănătate și mediu. Colectarea separată / eliminarea separată a bateriilor vechi / bateriilor reîncărcabile uzate evită pericolele pentru sănătate și mediu, iar materiile prime valoroase sunt recuperate prin reciclare.



Ambalajul este fabricat din materiale ecologice pe care le puteți elimina la punctele locale de reciclare.



În interesul protecției mediului, nu aruncați produsul la gunoii menajer atunci când acesta a ajuns la finalul duratei de viață, ci eliminați-l în mod corespunzător. Puteți afla informații despre punctele de colectare și programul de funcționare ale acestora de la autoritățile administrative responsabile.

Pentru informații privind modul de eliminare a produsului folosit, vă rugăm să contactați autoritatea comunală sau administrația orașului. Bateriile / acumulatorii defecti sau uzați trebuie să fie reciclați în conformitate cu Directiva 2006/66/CE și modificările acesteia. Returnați bateriile / acumulatorii și / sau aparatul prin intermediul punctelor de colectare puse la dispoziție.

### 14. Poluarea mediului din cauza eliminării incorecte a bateriilor!

Nu este permisă eliminarea bateriilor reîncărcabile împreună cu deșeurile menajere. Acestea pot conține metale grele toxice și sunt supuse tratării deșeurilor periculoase. Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt următoarele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, predați bateriile reîncărcabile uzate la un punct de colectare municipal.

În cazul în care bateriile reîncărcabile sunt eliminate în mod necorespunzător, se pierd resurse valoroase, iar poluanții conținuți în bateriile reîncărcabile pot reprezenta un risc semnificativ pentru sănătate și mediu. Colectarea / eliminarea separată a bateriilor uzate evită riscurile pentru sănătate și mediu, iar materiile prime valoroase sunt recuperate prin reciclare.

### 15. Garanție

Stimate client,

Beneficiați de o garanție de doi ani pentru acest produs, calculată de la data achiziționării. În cazul unor defecte ale acestui produs, dispuneți de drepturile legale împotriva vânzătorului produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția noastră, așa cum este descrisă mai jos.

### 16. Condiții de garanție

Termenul de începe să curgă de la data achiziției. Vă rugăm să păstrați bonul de casă original într-un loc sigur. Acest document este necesar ca dovadă a achiziției. În cazul în care apare un defect de material sau de fabricație în termen de doi ani de la data achiziționării acestui produs, vom remedia sau vom înlocui gratuit produsul, la alegerea noastră. Această garanție este condiționată de prezentarea produsului defect și a dovezii de achiziție (bonul de casă) în termen de doi ani și de o scurtă descriere scrisă a naturii defecțiunii și a termenului în care acesta a apărut. În cazul în care defecțiunea este acoperită de garanția noastră, veți primi înapoi produsul reparat sau un produs nou. Repararea sau înlocuirea produsului nu declanșează cursul unui nou termen de garanție. Perioada de garanție nu este prelungită de efectuarea de lucrări în condiții de garanție. Acest aspect este valabil și pentru piesele înlocuite și reparate. Orice daune și defecte deja prezente în momentul achiziției trebuie raportate fără întârziere după despachetare. Reparațiile efectuate după expirarea perioadei de garanție implică plata de costuri.

### 17. Stimat client,

Produsul a fost fabricat cu diligență, în conformitate cu directive stricte de calitate și a fost testat conștiincios înainte de livrare. Garanția se aplică în cazul defectelor de material sau de fabricație. Această garanție nu acoperă piesele produsului care sunt supuse uzurii normale și care, prin urmare, pot fi considerate consumabile sau pentru deteriorarea pieselor fragile, de exemplu, întrerupătoarele, bateriile reîncărcabile sau care sunt fabricate din sticlă. Această garanție devine inaplicabilă dacă produsul a fost deteriorat, utilizat sau întreținut necorespunzător. Pentru utilizarea corectă a produsului, trebuie respectate cu strictețe toate instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare. Utilizările și acțiunile contrare sau cu privire la care sunt formulate avertismente în instrucțiunile de utilizare trebuie evitate în toate situațiile. Produsul este destinat exclusiv utilizării în scop privat și nu pentru uz comercial. Utilizarea abuzivă și manipularea necorespunzătoare, utilizarea forței și intervențiile care nu sunt efectuate de către cursură la noastră de service autorizată vor anula garanția. Pentru a asigura o procesare rapidă a cererii dumneavoastră, vă rugăm să respectați instrucțiunile de mai jos: Pentru toate întrebările, vă rugăm să aveți la îndemână bonul de casă și numărul articolului ca dovadă a achiziției. Vă rugăm să consultați plăcuța de identificare sau pagina de titlu a acestor instrucțiuni de utilizare pentru numărul de articol. În cazul în care apar erori de funcționare sau alte defecte, vă rugăm să contactați pentru început departamentul de service menționat mai jos prin telefon sau e-mail. În cazul în care se constată că un produs este defect, îl puteți trimite la adresa de service care v-a fost furnizată, cu taxa de timbru plătită, anexând documentul justificativ de achiziție (bonul de casă) și precizând care este defectul și când a apărut. Vă rugăm să rețineți că departamentul de service trebuie să fie informat înainte de expediere!

### 18. Produs

Model: Micro Lens COB

#### 18.1 Caracteristicile produsului reprezentat de stop

Durata de iluminat: până la 480 min.  
Capacitatea bateriei: 710 mAh

### 19. Service + furnizor

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG  
Niesiger Straße 115  
DE-36039 Fulda  
Tel. +49 (0)661/9595-0  
www.buechel-online.com  
info@buechel-online.com

