

# Bruksanvisningar

## Bakljus

Micro Lens COB Art.-Nr. 51254650-14

### 1. Introduktion











Grattis till köpet av din ny produkt. Du har valt en produkt av hög kvalitet. Bruksanvisningen är en del av produkten. Den innehåller viktig information om säkerhet, installation och återvinning. Bekanta dig med alla bruks- och säkerhetsanvisningar innan du använder produkten. Använd produkten endast enligt beskrivningen och för de angivna användningsområdena. Överlämna alla dokument när produkten överläts till tredje part.

### 2. Leveransens omfattning

Micro Lens COB Bakljus

- 1 x Bakljus
- 1 x USB-C-laddningskabel
- 1 x hållare för Bakljus
- 1 x monterings- och bruksanvisningar

3. Användta symboler			
	Gröna punkten - Återvinning av förpackningar.		Återvinningskod för bortskaffande av kartong
	USB - Universal Serial Bus - anslutningspunkt för anslutning, t.ex. till en dator (endast laddning).		Produkten uppfyller de produktspecifika tillämpliga europeiska direktiven.
	Produkter och förpackningar ska bortskaffas på ett miljövänligt sätt.		Miljöskador på grund av felaktigt bortskaffande av batterier!
	Symbol för identifiering av elektrisk och elektronisk utrustning		Tyskt provningsmärke från den federala myndigheten för motorfordon (K med efterföljande godkännandenummer).

### 4. Avsedd användning

- Produkten är utestulande avsedd för användning på cyklar och tjänar till att belysa vägen.
- Detta bakljus är godkänt som enda ljus på alla cyklar i enlighet med gällande STVZO.
- Produkten är avsedd för utomhusbruk.

### 5. Säkerhetsanvisningar

- Titta inte in i bakljuset.
- Ljusfördelningen får inte skymmas, inte ens delvis.
- Batteriet måste laddas omedelbart när kontrollenheten aktiveras.
- Lysdioden är inte utbytbar. Om lysdioden inte fungerar måste hela armaturen bytas ut.
- Ladda aldrig lamporna obehåll!
- Observera: Lysdioderna och batterierna är inte utbytbara.

### 6. VARNING! LIVSFARA OCH OLYCKSFALL FÖR SMÅBARN OCH BARN!

Lämna aldrig förpackningsmaterialet åt barn utan uppsikt, eftersom det finns risk för kvävning om delar av förpackningen sväljs. Barn underskattar ofta farorna. Håll alltid produkten borta från barn. Produkten är inte en leksak! Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om att använda produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. Ta inte isär produkten under några omständigheter.

### 7. Säkerhetsanvisningar för uppladdningsbara batterier

#### FÖRSIKTIGHET! RISK FÖR EXPLOSION!

Håll uppladdningsbara batterier borta från barn, släng dem inte i elden, kortslut dem inte och plocka inte isär dem. Om instruktionerna inte följs kan batterierna laddas ur till en nivå som är lägre än den slutliga spänningen. Det finns då en risk för läckage. Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor om vätska har läckt ut från batterierna. Om du kommer i kontakt med batterisyra ska du omedelbart skölja de drabbade områdena med mycket rent vatten och omedelbart kontakta en läkare.

### 8. Montering

#### 8.1 Montering av bakljuset

Placera och fäst bakljuset **1** på önskad plats på sadelstolpen med hjälp av hållarens gummiflik **5**. Dra åt hållarens gummiflik **5** och haka fast den i hållaren. Försiktighet: Se alltid till att bakljuset är monterat enligt illustrationen.

### 9. Anpassningsprodukt

#### 9.1 Justering av bakljuset

Uppmärksamhet! Kontrollera regelbundet att bakljuset är korrekt inställt och monterat på rätt höjd. Baklyktan måste monteras inom ett intervall på 250-1200 mm över vägytan. Den ska monteras och justeras så att referensaxeln är parallell med fordonets längsgående mittpän och parallell med vägen (se illustration).

### 10. Användning

#### 10.1 Användning av bakljuset

Slå på bakljuset **1** genom att kort trycka på knappen **2**. För att växla mellan driftlägena trycker du bara kort på knappen **2**. Under inbromsningen lyser alla lysdioder ljusare i ca 3 sekunder.

Första tryckning „Dagläge“ - Daglägesindikatorn blinkar grönt (i ca 90 sekunder). Bakljuset **1** är släckt. Ljushetsensorn är aktiv och tänder bakljuset **1** i mörka omgivningar. Bromsindikatorfunktionen är aktiv.

Tryck en andra gång „Nattläge“ - Bakre lampan är tänd. Ljushetsensorn är inte aktiv. Bromsindikatorfunktionen är aktiv.

Tryck tredje gången Av

När batterikontrollsystemet **3** tänds, lyser bakljuset **1** i minst 30 minuter.

### 11. Laddning av batteriet

#### 11.1 Laddning av batteriet i bakljuset

I mitten av bakljuset **1** finns en batterikontroll **3** som lyser rött när batteriet är svagt. Batteriet måste laddas omedelbart när indikatorn **3** lyser. Under laddningen lyser en annan lysdiod i mitten grönt och stängs automatiskt av när batteriet är helt laddat. Batteriet ska laddas med den medföljande USB-C-laddningskabeln **7**. För att ladda, anslut USB-C-laddningskabeln **7** till en vanlig USB-strömförsörjningsenhet (5 V, max. 1000 mA) eller till en dator. Öppna gummikåpan på lampans baksida och anslut laddningsuttaget **6** undertill med den lilla kontakten på USB-C-laddningskabeln **7**. Anslut sedan den stora kontakten på USB-C-laddningskabeln **7** till laddningspluggen, om du inte redan har gjort det. Sätt sedan in kontakten i ett uttag.

### 12. Rengöring och skötsel

Stäng av produkten innan du rengör den. Doppa aldrig produkten helt i vatten. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Detta kommer att orsaka skador. Använd en torr och luddfri trasa för rengöring och skötsel. Använd en lätt fuktig trasa för kraftigare nedsmutsning.

### 13. Bortskaffande

Om armaturerna kasseras på ett felaktigt sätt går värdefulla resurser förlorade på grund av de batterier de innehåller, och de föroreningar de innehåller kan utgöra en betydande risk för hälsa och miljö. Separat insamling och bortskaffande av begagnade batterier/uppladdningsbara batterier undviker risker för hälsa och miljö och värdefulla råvaror återvinns genom återvinning.



Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som du kan lämna på lokala återvinningsstationer.



Defekta eller använda batterier/ackumulatörer måste återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG och dess ändringar. Lämna tillbaka batterier/ackumulatörer och/eller apparaten via de insamlingsmöjligheter som finns.

För information om hur du ska göra dig av med din använda produkt, kontakta din kommun eller ditt kommunfullmäktige. Defekta eller använda batterier/ackumulatörer måste återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG och dess ändringar. Lämna tillbaka batterier/ackumulatörer och/eller apparaten via de insamlingsmöjligheter som finns.

### 14. Miljöskador på grund av felaktigt bortskaffande av uppladdningsbara batterier!

Uppladdningsbara batterier får inte slängas med hushållsavfallet. De kan innehålla giftiga tungmetaller och måste behandlas som specialavfall. De kemiska symbolerna för tungmetallerna är följande: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför in använda batterier på ett kommunalt samlingsställe. Om batterier kasseras på ett felaktigt sätt går värdefulla resurser förlorade och de föroreningar som finns i batterierna kan utgöra en betydande risk för hälsa och miljö. Genom att samla in/avyttra begagnade batterier separat undviks hälso- och miljörisiker och värdefulla råvaror återvinns genom återvinning.

### 15. Garanti

Kära kund, Du får två års garanti på denna produkt från och med inköpsdatumet. Om produkten är felaktig har du rätt till rättsliga åtgärder mot säljaren av produkten. Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår garanti som anges nedan.

### 16. Villkor för garantin

Garantiperioden börjar löpa från och med inköpsdatumet. Förvara originalkvittot på ett säkert ställe. Detta dokument krävs som bevis på köpet. Om ett material- eller tillverkningsfel uppstår inom två år från inköpsdatumet för denna produkt, kommer vi - enligt vårt val - att reparera eller ersätta produkten gratis. Garantin gäller under förutsättning att den defekta produkten och köpebeviset (kvitto) uppvisas inom tvåårsperioden och att en kort skriftlig beskrivning ges av felets art och när det uppstod. Om felet omfattas av vår garanti får du tillbaka den reparerade eller nya produkten. Reparation eller utbyte av produkten startar inte en ny garantiperiod. Garantiperioden förlängs inte av garantin. Detta gäller även utbyta och reparerade delar. Eventuella skador och defekter som redan fanns vid köpet måste anmälas omedelbart efter uppackningen. Reparationer som sker efter att garantiperioden har löpt ut är avgiftsbelagda.

### 17. Omfattning av garantin

Produkten har tillverkats omsorgsfullt enligt strikta kvalitetsriktlinjer och testats noggrant före leverans. Garantin täcker material- eller tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte produktdelar som utsätts för normalt slitage och därför kan betraktas som slitdelar eller för skador på ömtåliga delar, t.ex. strömbrytare, batterier eller som är gjorda av glas. Garantin är ogiltig om produkten har skadats, använts eller underhållits felaktigt. För att produkten ska kunna användas på rätt sätt måste alla instruktioner i bruksanvisningen följas noggrant. Användning och åtgärder som avråds eller varnas för i bruksanvisningen måste undvikas till varje pris. Produkten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiellt bruk. Felaktig användning och felaktig hantering, användning av våld och ingrepp som inte utförs av vår auktoriserade serviceavdelning gör att garantin upphör att gälla. För att säkerställa en snabb behandling av din begäran, vänligen följ nedanstående anvisningar: För alla förfrågningar, ha kvittot och artikelnumret redo som bevis på köpet. Se typskylten eller titelsidan i denna bruksanvisning för att få reda på artikelnumret. Om funktionsfel eller andra defekter skulle uppstå, kontakta först den serviceavdelning som anges nedan via telefon eller e-post. Om en produkt visar sig vara defekt kan du skicka den portobetald till den serviceadress som du fått, bifoga kvittot och ange vad felet är och när det uppstod. Observera att serviceavdelningen måste informeras före avsändning!

### 18. Produkt

Modell: Micro Lens COB

#### 18.1 Produktfunktioner bakljus

Ljusets varaktighet: upp till 480 minuter  
Batterikapacitet: 710 mAh

### 19. Tjänst + leverantör

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG  
Niesiger Straße 115  
DE-36039 Fulda  
Tel. +49 (0)661/9595-0  
www.buechel-online.com  
info@buechel-online.com

