

Navodilo za uporabo

Zadnja luč

Micro Lens COB Art.-Nr. 51254650-14









1. Uvod

Prisrčne čestitke za nakup novega izdelka. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Na- vodilo za uporabo je sestavni del tega izdelka. Vsebuje pomembna navodila za var- nost, montažo in odstranjevanje. Pred uporabo izdelka se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi opozorili. Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo za predviden namen uporabe. V primeru izročitve izdelka tretjim jim predajte tudi vso dokumentacijo.

2. Obseg dobave

Micro Lens COB Zadnja luč

- 1 x Zadnja luč
- 1 x USB-C polnilni kabel
- 1 x Držalo zadnje luči
- 1 x Navodilo za montažo in uporabo

3. Uporabljeni simboli			
	Zelena točka - recikliranje embalaže.		Koda za recikliranje odstranjevanja kartona
	USB – univerzalno serijsko vodilo – priključna točka na povezavo, npr. na računalnik (samo polnjenje)		Izdelek je v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami za posamezne izdelke.
	Izdelke in embalažo je treba odstraniti na okolju prijazen način.		Okoljska škoda zaradi nepravilnega odstranjevanja baterij!
	Simbol za prepoznavanje električne in elektronske opreme		Nemški preizkusni znak Zveznega urada za cestni promet (K z naknadno številko dovoljenja)

4. Predvidena uporaba

- Izdelek je namenjen izključno uporabi na kolesih in služi osvetlitvi cestišča.
- Ta zadnja luč je v skladu z veljavnim StVZO odobrena kot edina luč na vseh kolesih.
- Izdelek je namenjen za zunanjo uporabo.

5. Varnostna opozorila

- Ne glejte v zadnjo luč.
- Porazdelitev svetlobe ne sme biti prekrita, niti delno.
- Baterijo je treba napolniti takoj, ko je kontrolna naprava aktivirana.
- LED ni zamenljiva. Če LED ne deluje, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Svetilke nikoli ne polnite brez nadzora!
- Opomba: LED in baterije niso zamenljivi.

6. OPOZORILO! NEVARNOST ZA ŽIVLJENJE IN NESREČO ZA DOJENČKE IN OTROKE!

Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora z embalažnim materialom, saj obstaja nevarnost zadušitve zaradi požiranja delov embalaže. Otroci pogosto podcenjujejo nevarnosti. Izdelek vedno hranite izven dosega otrok. Izdelek ni otroška igrača! Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenje in uporabniško vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora. Izdelka na noben način ne razstavljajte. Nepravilna popravila lahko povzročijo veliko tveganje za uporabnika. Popravila sme izvajati samo strokovno osebje. LED in baterij ni mogoče zamenjati.

7. Varnostna opozorila o baterijah

PREVIDNO! NEVARNOST EKSPLOZIJE!

Baterije hranite izven dosega otrok, ne mečite jih v ogenj, ne povzročajte kratkega stika baterij in jih ne razstavljajte. Pri neupoštevanju navodil, se lahko baterije izpraznijo prek njihove končne napetosti. Potem obstaja nevarnost iztekanja. Če je iz baterij iztekla tekočina, se izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami. V primeru stika z akumulatorsko kislino, prizadeta mesta takoj sperite z obilo čiste vode in nemudoma poiščite zdravnika.

8. Montaža

8.1 Montaža zadnje luči

Namestite in pritrdite zadnjo luč **1** z gumijastim trakom držala **5** na zeleno mesto na sedežno oporo. Z napetostjo potegnite gumijasti trak držala **5** in ga zataknite.

Pozor: Vedno se prepričajte, da je zadnja luč nameščena tako, kot je prikazano na sliki.

9. Nastavitev izdelka

9.1 Nastavitev zadnje luči

Pozor! Redno preverjajte pravilno nastavitev in višino namestitve vaše zadnje luči. Zadnja luč mora biti nameščena v območju od 250 do 1200 mm nad cestiščem. Nameščena in nastavljena mora biti tako, da je referenčna os vzporedna z vzdolžno srednjo ravnino vozila in vzporedno s cestiščem (gled sliko).

10. Upravljanje

10.1 Upravljanje zadnje luči

Vklopite zadnjo luč **1** s kratkim pritiskom na stikalo **2**. Za preklapljanje med načini delovanja zadostuje kratek pritisk na stikalo **2**. Med zaviranjem vse LED svetiljo močneje za pribl. 3 sekunde.

Prvi pritisk „Dnevni način“ - Prikazovalnik dnevnega načina utripa zeleno (za pribl. 90 sekund). Zadnja luč **1** je izklopljena. Senzor svetlosti je aktiven in vklopi zadnjo luč **1** v temnem okolju. Funkcija prikazovalnika zavore je aktivna.

Drugi pritisk „Nočni način“ - Zadnja luč je vklopljena. Senzor svetlosti ni aktiven. Funkcija prikazovanja zavore je aktivna.

Tretji pritisk
Izklop

Ko se sistem za nadzor akumulatorja **3** prižge, zadnja luč **1** sveti vsaj 30 minut.

11. Polnjenje baterije

11.1 Polnjenje baterije zadnje luči

V sredini zadnje luči **1** se nahaja kontrolna naprava za baterije **3**, ki pri nizkem stanju napoljenosti baterije zasveti rdeče.

Baterijo je treba napolniti takoj, ko zasveti kontrolna naprava **3**. Med polnjenjem v sredini zeleno zasveti še ena LED in se samodojno izklopi, takoj ko je baterija popolnoma napolnjena.

Baterijo je treba polniti s priloženim USB-C polnilnim kablom **7**. Za polnjenje povežite USB-C polnilni kabel **7** z USB standardnim napajalnikom (5 V, maks. 1000 mA) ali z računalnikom.

To storite tako, da odprete gumijasti pokrovček na zadnji strani svetilke in povežite polnilno vtičnico **6**, ki se nahaja pod njo, z majhnim vtičem USB-C polnilnega kabla **7**.

Nato povežite velik vtič USB-C polnilnega kabla **7** s polnilnim vtičem, če tega še niste storili.

Nato vtič vstavite v vtičnico.

12. Čiščenje in nega

Pred čiščenjem izdelek izklopite. Izdelka nikoli popolnoma ne potopite v vodo. Ne uporabljajte jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev. To povzroča škodo. Za čiščenje in nego uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken. Pri večji umazaniji uporabite rahlo vlažno krpo.

13. Odstranjevanje

Zaradi nepravilnega odstranjevanja luči, se izgubijo dragoceni viri zaradi baterij, ki jih vsebujejo in zaradi vsebovanih škodljivih snovi lahko povzročijo znatno tveganje za zdravje in okolje. Z ločenim zbiranjem / odstranjevanjem starih baterij / baterij se izognemo nevarnostim za zdravje in okolje in z recikliranjem pa pridobimo dragocene snovi.



Embalaža je narejena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko odstranite na lokalnih reciklirnih mestih.



V interesu varovanja okolja, svojega izdelka, ko je odslužil svojemu namenu, ne zavržite med gospodinjne odpadke, temveč poskrbite, da ga zavržete strokovno. Več o zbirnih mestih in njihovem delovnem času se lahko obrnete na vašo pristojno upravo.

O možnostih odstranjevanja odsluženega izdelka izveste pri vaši občini ali mestni upravi.

Okvarjene ali rabljene baterije / akumulatorje je treba reciklirati v skladu z Direktivo 2006/66/ES in njenimi spremembami. Baterije / akumulatorje in / ali napravo vrnite na ponujena zbirališča.

14. Okoljska škoda zaradi nepravilnega odstranjevanja baterij!

Baterij ne smete odvreči med gospodinjne odpadke. Lahko vsebujejo strupene težke kovine in so predmet posebnih obdelave odpadkov. Kemijski simboli za težke kovine so naslednji: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Zato rabljene baterije oddajte na komunalna zbirna mesta.

V primeru neustreznega odstranjevanja baterij se izgubijo dragoceni viri, škodljive snovi, ki jih vsebujejo baterije pa lahko predstavljajo veliko tveganje za zdravje in okolje. Ločeno zbiranje / odlaganje starih baterij preprečuje tveganje za zdravje in okolje in z recikliranjem pridobimo dragocene uraline.

15. Garancija

Spoštovani kupec, za ta izdelek prejmete dveletno garancijo od datuma nakupa. V primeru napak na tem izdelku imate zakonske pravice do prodajalca izdelka. Te zakonske pravice niso omejene z našo spodaj predstavljeno garancijo.

16. Pogoji garancije

Garancijski rok začne teči od datuma nakupa. Prosimo, da originalni račun dobro shranite. Ta dokument je potreben kot dokazilo o nakupu. Če se v dveh letih od datuma nakupa tega izdelka pojavi napaka v materialu ali izdelavi, vam bomo izdelek po lastni presoji brezplačno popravili ali zamenjali. Ta garancijska storitev, da se okvarjeni izdelek in dokazilo o nakupu (račun) predložita v roku dveh let ter da se podan kratek pisni opis narave napake in časa njenega nastanka. Če je napaka zajeta v naši garanciji, boste prejeli popravljen izdelek ali nov izdelek. S popravilom ali zamenjavo izdelka ne začne teči nov garancijski rok. Garancijski čas se ne podaljšuje z garancijo. To velja tudi za zamenjane ali popravljene dele. Morebitne poškodbe ali napake, ki so bile prisotne že ob nakupu, morate prijaviti takoj po razpakiranju. Vsa popravila, ki so potrebna po izteku garancijskega časa, se zaračunajo.

17. Obseg garancije

Izdelek je bil skrbno izdelan v skladu s strogimi smernicami kakovosti in pred dostavo natančno preverjen. Garancijska storitev velja za napake v materialu ali izdelavi. Ta garancija ne zajema delov izdelka, ki so podvrženi običajni obrabi in se zato lahko štejejo za obrabljive dele, ali za poškodbe lomljivih delov, npr. kot stikala, baterije ali iz stekla. Ta garancija je neveljavna, če je bil izdelek poškodovan, napačno uporabljen ali vzdrževan. Za pravilno uporabo izdelka morate natančno upoštevati vsa navodila v navodilih za uporabo. Za vsako ceno se je treba izogibati namenom in dejanjem, ki so odsvetovana ali opozorjena v navodilih za uporabo. Izdelek je namenjen izključno zasebni in ne komercialni uporabi. Garancija je neveljavna v primeru zlorabe in neustreznega ravnanja, uporabe sile in poseganja, ki ga ne izvede naš pooblaščen servis. Da bi zagotovili hitro obdelavo vaše zahteve, upoštevajte spodnja navodila: za vsa vprašanja imejte pripravljen račun in številko artikla kot dokazilo o nakupu. Številko artikla najdete na tipski ploščici ali na naslovni strani teh navodil za uporabo. Če pride do napak v delovanju ali drugih okvar, se najprej obrnite na spodaj navedeno servisno službo po telefonu ali elektronski pošti. Nato lahko izdelek, ki je evidentiran kot okvarjen, skupaj z dokazilom o nakupu (računom) in podatkom o tem, kakšna je napaka in kdaj se je pojavila, pošljete na naslov servisa, ki ste ga prejeli s plačano poštnino. Upoštevajte, da je treba pred pošiljanjem obvestiti servisno službo!

18. Izdelek

Model: Micro Lens COB

18.1 Značilnosti izdelka - zadnja luč

Čas svetilnosti: do 480 min
Kapaciteta baterije: 710 mAh

19. Servis + dobavitelj

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger Straße 115
DE-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com

