

Návod na obsluhu Zadné svetlo

Micro Lens COB Art.-Nr. 51254650-14

1. Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Ob- sahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, montáže a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

2. Obsah dodávky

Micro Lens COB Zadné svetlo

- 1 x Zadné svetlo
- 1 x nabíjací USB kábel typu C
- 1 x držiak zadného svetla
- 1 x návod na montáž a obsluhu

3. Použité symboly			
	Zelený bod – recyklácia obalov.		Recyklačný kód pre likvidáciu lepenky
	USB – Universal Serial Bus – Spojovacie miesto pre pripojenie, napr. do počítača (iba nabíjanie)		Výrobok zodpovedá platným európskym smerniciam špeciálnym typom výrobkov
	Výrobky a obaly zlikvidujte ekologicky.		Nesprávna likvidácia akumulátorových batérií poškodzuje životné prostredie!
	Symbol pre rozoznanie elektrických prístrojov		Nemecká kontrolná značka Spolkového úradu pre motorové vozidlá (K s nasledujúcou poznávacou značkou)

4. Používanie v súlade s určeným účelom

- Tento výrobok je určený výlučne pre bicykle na osvetlenie vozovky.
- Toto zadné svetlo je schválené ako jediné svetlo na všetkých bicykloch v súlade s platným STVZO.
- Tento výrobok je určený na používanie v exteriéri.

5. Bezpečnostné pokyny

- Nedívajte sa do zadného svetla.
- Tok svetla nesmie byť zakrytý, ani len čiastočne.
- Keď sa rozsvieti kontrolka, ihneď vymeňte akumulátor.
- LED dióda nie je vymeniteľná. Ak prestane LED dióda fungovať, vymeňte celé svetlo.
- Svetlá nikdy nenabíjajte bez dozoru!
- Poznámka: LED diódy a akumulátory nie sú vymeniteľné.

6. VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom, pretože vzniká nebezpečenstvo zadusenia prehĺtnutím obalových častí. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom, pretože vzniká nebezpečenstvo zadusenia prehĺtnutím obalových častí. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzoricými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami len pod dozorom dospelšej osoby, alebo vtedy, ak boli poučené, ako výrobok bezpečne používať a porozumeli rizikám vyplývajúcich z používania výrobku. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú výrobok čistiť ani vykonávať na ňom bežnú údržbu bez dozoru. Výrobok v žiadnom prípade nerozoberajte. V prípade neodborných opráv môžu pre používateľa vzniknúť výrazné nebezpečenstvá. Opravami poverte len odborníkov. Výmena LED diód a akumulátorovej batérie nie je možná.

7. Bezpečnostné upozornenia pre akumulátorové batérie

POZOR! NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!

Držte akumulátorové batérie v bezpečnej vzdialenosti od detí, nehádzajte akumulátorové batérie do ohňa, neskratujte ich a nerozoberajte ich. Pri nedodržaní týchto pokynov môžu byť akumulátorové batérie vybité nad ich koncové napätie. V takom prípade vzniká nebezpečenstvo vytečenia. Ak z akumulátorových batérií vytiekla tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Pri kontakte s kyselinou batérie ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

8. Montáž

8.1 Montáž zadného svetla

Zadné svetlo umiestnite na požadované miesto na podpere sedla a pomocou gumenej lamely upevnite na držiak . Napnite gumenú lamelu na držiaku a zaveste ju na háčik. Upozornenie: Vždy dbajte na to, aby ste zadné svetlo namontovali tak, ako je to znázornené na obrázku.

9. Nastavenie výrobku

9.1 Nastavenie zadného svetla

Upozornenie! Pravidelne kontrolujte správnosť nastavenia a monážnu výšku zadného svetla. Zadné svetlo musí byť namontované nad vozovkou vo výške od 250 do 1 200 mm. Namontujte a nastavte ho tak, aby vzťažná os prechádzala paralelne s pozdĺžnou úroveň dopravného prostriedku a paralelne s vozovkou (pozri obrázok).

10. Obsluha

10.1 Obsluha zadného svetla

Zapnite zadné svetlo , toto zapnete krátkym stlačením vypínača . Keď chcete prepínať medzi jednotlivými režimami, krátko stlačte vypínač . Pri brzdení sa cca na 3 sekundy jasnejšie rozsvietia všetky LED diódy.

Jedno stlačenie „Denný režim“ - TKontrolka denného režimu bliká nazeleno (cca 90 sekúnd). Zadné svetlo nesvieti. Senzor jasu je aktívny a zadné svetlo zapne v tme. Brzdové svetlo je aktívne.

Dve stlačenia „Nočný režim“ - Zadné svetlo svieti. Senzor jasu nie je aktívny. Brzdové svetlo je aktívne.

Tri stlačenia Vyp

Po rozsvietení kontrolného systému batérie zostane zadné svetlo svietiť najmenej 30 minút.

11. Nabíjanie akumulátora

11.1 Nabíjanie akumulátora zadného svetla

V strede zadného svetla sa nachádza kontrolka akumulátora , ktorá sa v prípade nízkej kapacity akumulátora rozsvieti načerveno.

Keď sa kontrolka rozsvieti, akumulátor ihneď nabite.

Počas nabíjania svieti zeleným svetlom ďalšia LED kontrolka nachádzajúca sa v strede a táto sa automaticky vypne, len čo sa akumulátor celkom nabije.

Akumulátor nabíjajte pomocou priloženého nabíjacieho USB kábla typu C .

Nabíjací USB kábel typu C pripojte do štandardného USB modulu sieťového zdroja (5 V, max. 1 000 mA) alebo do počítača.

Otvorte gumený kryt na zadnej strane svetla a do nabíjacej zdiery nachádzajúcej sa pod krytom pripojte malý konektor nabíjacieho USB kábla typu C .

Potom zapojte veľký konektor nabíjacieho USB kábla typu C do konektora nabíjačky, ak tento ešte nie je zapojený.

Konektor potom zapojte do elektrickej zásuvky.

12. Čistenie a údržba

Pred čistením výrobok vypnite. Výrobok nikdy neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte leptajúce alebo drsné čistiace prostriedky. Mohli by ste ho poškodiť. Na čistenie a údržbu používajte suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Pri silnejšom znečistení použite jemne navlhčenú handričku.

13. Likvidácia

Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno pri likvidácii vybrať. Celý výrobok s kompletne vybitou akumulátorovou batériou odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektronické zariadenia.

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať v miestnej recyklačnej zberni.

Keď výrobok doslúži, v záujme ochrany životného prostredia ho nevyhadzujte do domového odpadu, ale ho odovzdajte v autorizovanej zberni. Informácie o zberniach a ich otváracích hodinách získate na príslušnej správe obce.

O možnostiach likvidácie použitého produktu sa informujte na správe vašej obce alebo mesta. Defektné alebo použité akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykliáciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Akumulátorové batérie a/alebo výrobok odovzdajte v miestnych zberných zariadeniach.

14. Nesprávna likvidácia akumulátorových batérií poškodzuje životné prostredie!

Akumulátorové batérie nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Vybité akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni. Pri neodbornej likvidácii akumulátorových batérií sa strácajú vzácne suroviny a škodlivé látky obsiahnuté v akumulátorových batériách môžu značne poškodiť Vaše zdravie a životné prostredie. Triedeným zberom/likvidáciou akumulátorových batérií sa predchádza poškodeniu zdravia a životného prostredia a recykliáciou sú znova získavané vzácne suroviny.

Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno pri likvidácii vybrať. Celý výrobok s kompletne vybitou akumulátorovou batériou odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektronické zariadenia.

15. Záruka

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento výrobok máte dva roky záruku, táto platí od dátumu kúpy. V prípade zistenia nedostatkov na tomto výrobku máte voči predajcovi zákonné práva. Tieto zákonné práva naša nižšie uvedená záruka neobmedzuje.

16. Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originálny pokladničný doklad si prosím dobre uschovajte. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak sa v rámci troch rokov od dátumu kúpy tohto zariadenia vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, zariadenie Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme - podľa nášho výberu. Podmienkou poskytnutia tohto garančného výkonu je, že v rámci trojročnej lehoty predložíte defektný výrobok a doklad o kúpe (pokladničný lístok) a písomnou formou stručne opíšete, v čom pozostáva nedostatok a kedy sa vyskytol. Ak je chyba krytá našou zárukou, dostanete naspäť opravený alebo nový produkt. Opravou alebo výmenou produktu nezačína plynúť nová záručná doba. Záručná doba sa poskytnutím záruky nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely. Prípadné poškodenia a nedostatky existujúce už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po výbere. V prípade opráv spadajúcich do obdobia po uplynutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté náklady.

17. Rozsah záruky

Toto zariadenie bolo dôkladne vyrobené podľa prísnych smerníc kvality a pred dodaním svedomito otestované. Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely, ani na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. spínačoch, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla. Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný. Pre odborné používanie prístroja je potrebné presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Je potrebné bezpodmienečne zabrániť účelom použitia a konaniam, od ktorých návod na obsluhu odrádza alebo pred ktorými varuje. Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie a nie na komerčné účely. Záruka zaniká pri zaobchádzaní nezodpovedajúcim účelom, pri neprimeranom zaobchádzaní, pri používaní násilia a pri zásahoch, ktoré nevykonali naši autorizovaní servis. Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny: Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku ako dôkaz o kúpe. Číslo výrobku si prosím vyhľadajte na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu na ovládanie. Ak by sa vyskytli chyby funkcie alebo iné nedostatky, najskôr prosím kontaktujte telefonicke alebo e-mailom následne uvedené servisné oddelenie. Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska. Myslite prosím na to, že pred odoslaním musíte bezpodmienečne informovať servisné oddelenie!

18. Výrobok

Model: Micro Lens COB

18.1 Vlastnosti výrobku: zadné svetlo

Doba svietenia: do 480 min.
Kapacita akumulátora: 710 mAh

19. Servis + dodávateľ

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger Straße 115
DE-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com

