

Gebruiksaanwijzing Koplampen

Vail 100

Art.-Nr. 5125238-14









1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt een product van hoge kwaliteit gekozen. De gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van dit product. Het bevat belangrijke informatie over veiligheid, installatie en verwijdering. Maak u vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies alvorens het product te gebruiken. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten wanneer u het product aan derden overdraagt.

2. Omvang van de levering

Vail 100 koplamp

- 1 x Vail 100 koplamp
- 1 x USB-C oplaadkabel
- 1 x koplamphouder
- 1 x installatie- en bedieningsvoorschriften

3. Gebruikte symbolen			
	Green Dot - Recycling van verpakkingen.		Recyclingcode voor de verwijdering van karton
	USB - Universal Serial Bus - aansluitpunt voor aansluiting op b.v. een computer (alleen opladen).		Product voldoet aan de productspecifieke toepasselijke Europese richtlijnen.
	Producten en verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid.		Milieuschade door verkeerde verwijdering van batterijen!
	Symbool voor de identificatie van elektrische en elektronische apparatuur		Duits keurmerk van de Rijksdienst voor het wegverkeer (K met bijbehorend goedkeuringsnummer)

4. Beoogd gebruik

- Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik op fietsen en dient ter verlichting van de weg.
- Deze koplamp is goedgekeurd als het enige licht op alle fietsen in overeenstemming met de geldige StVZO.
- Het product is bestemd voor gebruik buitenshuis.

5. Veiligheidsvoorschriften

- Kijk niet in de koplamp.
- Nie należy kierować reflektora bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.
- De lichtbundel van het koplicht moet altijd recht vooruit in de rijrichting wijzen.
- De koplamp moet zo worden afgesteld dat andere weggebruikers niet worden verblind.
- De lichtverdeling mag niet worden afgedekt, zelfs niet gedeeltelijk.
- De batterij moet onmiddellijk worden opgeladen wanneer het bedieningsapparaat wordt geactiveerd.
- De LED is niet vervangbaar. Als de LED uitvalt, moet de hele armatuur worden vervangen.
- Laad de lampen nooit zonder toezicht op!
- Opmerking: De LED's en oplaadbare batterijen zijn niet vervangbaar.

6. WAARSCHUWING! Levens- en ongeval gevaar voor kleine kinderen!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal, aangezien er verstikkingsgevaar bestaat door het inslikken van delen van de verpakking. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd het product altijd buiten het bereik van kinderen. Het product is geen speelgoed! Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het product op een veilige manier en zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Haal het product in geen geval uit elkaar. Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker in groot gevaar brengen. Laat reparaties alleen door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Het is niet mogelijk de LED(s) of de batterijen te vervangen.

7. Veiligheidsinstructies voor oplaadbare batterijen

LET OP! ONTPLOFFINGSGEVAAR!

Houd oplaadbare batterijen uit de buurt van kinderen, gooi ze niet in het vuur, sluit ze niet kort en haal ze niet uit elkaar. Als de instructies niet worden opgevolgd, kunnen de batterijen tot onder hun eindspanning worden ontladen. Er bestaat dan een risico op lekkage. Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen indien vloeistof uit de batterijen is gelekt. In geval van contact met accu's, spoel de getroffen gebieden onmiddellijk met veel schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

8. Bevestiging

8.1 Montage koplamp

Plaats en bevestig de beugel **1** op de gewenste plaats op het stuur. Trek de rubberen band aan en haak hem vast. U kunt de koplamp **1** zonder gereedschap in de houder **2** draaien om de optimale hoek ten opzichte van de rijrichting in te stellen. Duw de koplamp **1** op de houder **2** totdat deze hoorbaar vastklikt. Om los te maken, drukt u op de koplampvergrendeling en duwt u de koplamp **1** naar voren uit de houder **2**.

9. Aanpassing product

9.1 Afstellen van de koplamp

Lijn de koplamp zo uit dat de lichtkegel ongeveer 10 meter voor het wiel op de weg schijnt (zie illustratie). Attentie! Controleer regelmatig de juiste afstelling en montagehoogte van uw koplamp. Het koplicht moet binnen een bereik van 400 tot 1200 mm boven het wegdek worden gemonteerd.

10. Operatie

10.1 Koplamp werking

Schakel de koplamp **1** in door de schakelaar **2** kort in te drukken. Om tussen de bedrijfsmodi te schakelen, drukt u de schakelaar **2** kort in.

Eerste keer drukken - Vermogensstand (ca. 100 lx).
Tweede keer drukken - Hoge modus (ca. 70 lx)
Derde keer drukken - Middelste stand (ca. 40 lx)
Vierde keer drukken - Eco-modus (ca. 15 lx)
Vijf keer drukken - Terug naar de aan/uit-stand (zie Voor de eerste keer drukken).

Schakel de koplamp uit door de schakelaar **2** 2 seconden ingedrukt te houden. Geheugenfunctie: bij het uitschakelen wordt de actieve modus opgeslagen en actief bij het opnieuw inschakelen.

Nadat het batterijcontrolesysteem brandt, blijft de koplamp **1** ten minste 30 minuten branden.

11. Verklaring van de batterij-indicator

Elke LED van de laadniveau-indicator van de batterij vertegenwoordigt 25% van de beschikbare laadcapaciteit. 4 groene LED's branden, wat betekent dat de batterij volledig is opgeladen.
1 groene LED brandt, wat betekent dat de batterij nog max. 25% capaciteit heeft.
1 knipperende rode LED betekent dat de batterij nog ca. 10% restcapaciteit heeft en moet worden opgeladen.

12. Verklaring van de bedrijfsstand indicator

De bedrijfsstand indicator bestaat uit vier blauwe LED's. De laatste/onderste LED brandt in de Eco-modus. De onderste 2 LED's branden in de modus Medium. De onderste 3 LED's branden in de hoge stand. Alle 4 de LED's lichten op in Power mode.

13. Opladen van de batterij

13.1 De batterij van de koplamp opladen

De koplamp **1** is uitgerust met een controle-apparaat **3** dat rood oplicht wanneer de batterij bijna leeg is. De batterij moet onmiddellijk worden opgeladen als de indicator **3** oplicht. Tijdens het opladen knipperen de LED's van de laadniveau-indicator van de batterij **3**. Ze lichten continu op zodra de batterij volledig is opgeladen. Het opladen van de batterij moet gebeuren met de bijgeleverde USB-C oplaadkabel **6**. Om op te laden, sluit u de USB-C oplaadkabel **6** aan op een standaard USB-voedingseenheid (5 V, max. 1 A) of op een computer. Om dit te doen, opent u de rubberen afdekking aan de achterkant van de lamp en verbindt u de oplaadaansluiting **5** eronder met de kleine stekker van de USB-C oplaadkabel **6**. Sluit vervolgens de grote stekker van de USB-C oplaadkabel **6** aan op de oplaadstekker als u dat nog niet hebt gedaan. Steek dan de stekker in een stopcontact. Zodra de batterij volledig is opgeladen, kunt u het lampje weer gebruiken.

14. Reiniging en onderhoud

Schakel het product uit voordat u het reinigt. Dompel het product nooit volledig onder in water. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Dit zal schade veroorzaken. Gebruik een droge en pluisvrije doek voor reiniging en onderhoud. Gebruik voor sterkere vervulling een licht vochtige doek.

15. Verwijdering

Als de armaturen op onjuiste wijze worden verwijderd, gaan waardevolle hulpbronnen verloren als gevolg van de batterijen die ze bevatten, en de verontreinigende stoffen die ze bevatten kunnen een aanzienlijk risico vormen voor de gezondheid en het milieu. Door gebruikte batterijen/accu's gescheiden in te zamelen/weg te gooien, worden gevaren voor de gezondheid en het milieu voorkomen en worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen door recycling.



De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u bij de plaatselijke recyclingpunten kunt inleveren.



In het belang van de milieubescherming mag u uw product aan het einde van zijn levensduur niet bij het huisvuil doen, maar moet u het op de juiste manier weggooien. U kunt informatie over inzamelpunten en hun openingstijden krijgen bij uw plaatselijke overheid.

Voor informatie over het weggooien van uw gebruikte product kunt u contact opnemen met uw gemeente of stadsbestuur. Defecte of gebruikte batterijen/accu's moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop. Lever batterijen/accu's en/of het apparaat in via de aangeboden inzamelingsmogelijkheden.

16. Milieuschade door verkeerde verwijdering van oplaadbare batterijen!

Oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden verwerkt als gevaarlijk afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever daarom gebruikte batterijen in bij een gemeentelijk inzamelpunt. Als batterijen op onjuiste wijze worden verwijderd, gaan waardevolle hulpbronnen verloren en kunnen de verontreinigende stoffen in de batterijen een aanzienlijk risico vormen voor de gezondheid en het milieu. Door gebruikte batterijen gescheiden in te zamelen/weg te gooien, worden gevaren voor de gezondheid en het milieu vermeden en worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen door recycling.

17. Garantie

Geachte klant, U krijgt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. In geval van gebreken aan dit product heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze hieronder uiteengezette garantie.

18. Garantievoorwaarden

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele ontvangstbewijs op een veilige plaats. Dit document is vereist als bewijs van aankoop. Indien zich binnen twee jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout voordoet, zullen wij - naar onze keuze - het product kosteloos voor u repareren of vervangen. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte produkt en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van twee jaar worden overgelegd en dat een korte schriftelijke beschrijving wordt gegeven van de aard van het gebrek en van het tijdstip waarop het is opgetreden. Als het defect onder onze garantie valt, krijgt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Reparatie of vervanging van het product doet geen nieuwe garantieperiode ingaan. De garantieperiode wordt door de garantie niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele schade en gebreken die reeds bij de aankoop aanwezig waren, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties die na het verstrijken van de garantieperiode worden uitgevoerd, worden kosten in rekening gebracht.

19. Omvang van de garantie

Het product is zorgvuldig geproduceerd volgens strikte kwaliteitsrichtlijnen en nauwgezet getest vóór levering. De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en derhalve als slijtageonderdelen kunnen worden beschouwd of voor schade aan breekbare onderdelen, b.v. schakelaars, batterijen of die van glas zijn gemaakt. Deze garantie vervalt indien het product is beschadigd, onjuist is gebruikt of onderhouden. Voor een juist gebruik van het product moeten alle aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Gebruik en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waartegen wordt gewaarschuwd, moeten koste wat kost worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Misbruik en onjuiste behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze erkende servicedienst zijn uitgevoerd, maken de garantie ongeldig. Om ervoor te zorgen dat uw verzoek snel wordt verwerkt, dient u de onderstaande instructies te volgen: Voor alle vragen, gelieve het ontvangstbewijs en artikelnummer bij de hand te hebben als bewijs van aankoop. Raadpleeg het typeplaatje of de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing voor het artikelnummer. Mochten er functionele fouten of andere defecten optreden, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder vermelde service-afdeling. Als een product defect blijkt te zijn, kunt u het portvrij opsturen naar het serviceadres dat u werd meegedeeld, met bijvoeging van het ontvangstbewijs en met vermelding van het defect en wanneer het zich heeft voorgedaan. Let op: de service-afdeling moet voor verzending worden ingelicht!

20. Product

Model: Vail 100

20.1 Productkenmerken hoofdlamp

Lichtduur: bij ca. 100 lx ca. 150 min
 bij ca. 70 lx ca. 200 min
 bij ca. 40 lx ca. 300 min
 bij ca. 15 lx ca. 1200 min

Batterijcapaciteit: 2000 mAh
Nominale spanning: 3,7 V

21. Service + leverancier

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger Straße 115
DE-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com

