

Manual de instruções farol

Vail 100

Art.-Nr. 51252538-14

1. Introdução










Damos-lhe os parabéns pela aquisição do seu novo produto. Acabou de adquirir um produto de grande qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém indicações importantes referentes à segurança, utilização e eliminação. Familiarize-se com todas as indicações de utilização e de segurança do produto. Utilize o produto apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Se transmitir o artigo a terceiros, entregue também os respectivos documentos.

2. Material fornecido

Vail 100 farol

- 1 x Vail 100 farol
- 1 x cabo de carregamento USB-C
- 1 x suporte do farol
- 1 x manual de instruções e montagem

3. Símbolos utilizados

	Ponto verde — reciclagem de embalagens.		Código de reciclagem para eliminação de papelão
	USB (Universal Serial Bus) — interface de ligação a um computador, por exemplo (apenas para carregar)		O produto corresponde às diretivas europeias válidas para o produto correspondente.
	Os produtos e as embalagens devem ser eliminados de forma ecológica.		Danos ambientais devido à eliminação incorreta das baterias!
	Símbolo de identificação de aparelhos elétrico e eletrónicos		Marca de homologação alemã do KBA, o instituto federal alemão dos veículos a motor (K com número de registo subsequente)
			

4. Utilização prevista

- O produto deve ser utilizado exclusivamente em bicicletas e destina-se a iluminar a estrada.
- Este farol é aprovado como única luz em todas as bicicletas, em conformidade com a SIVZO válida.
- O produto destina-se a ser utilizado no exterior.

5. Indicações de segurança

- Não olhar para o farol.
- Não aponte o farol diretamente para pessoas ou animais.
- O cone de luz do farol tem de apontar sempre em frente, no sentido de marcha.
- O farol tem de ser ajustado de modo a não ofuscar os outros utilizadores da estrada.
- A distribuição da luz não pode ficar tapada, nem mesmo parcialmente.
- A bateria tem de ser carregada imediatamente quando o dispositivo de controlo se acender.
- O LED não é substituível. Se o LED falhar, é necessário substituir o farol/luz traseira.
- Nunca carregue o farol/luz traseira sem vigilância!
- Nota: Os LED e as pilhas não são substituíveis.

6. ATENÇÃO! PERIGO DE MORTE E ACIDENTES PARA BEBÉS E CRIANÇAS!

Nunca deixe as crianças sem supervisão com o material de embalagem, pois existe o risco de asfixia se ingerirem partes da embalagem. As crianças subestimam frequentemente os perigos. Mantenha o produto sempre fora do alcance das crianças. O produto não é um brinquedo! Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou se tiverem recebido instruções relativas à utilização do produto de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. Nunca desmonte o produto. As reparações inadequadas podem implicar perigos consideráveis para o utilizador. Solicite as reparações a apenas a pessoal especializado. Não é possível substituir os LED nem as baterias.

7. Indicações de segurança das baterias

CUIDADO! PERIGO DE EXPLOSAO!

Mantenha as baterias fora do alcance das crianças, não atire as baterias para o fogo, não as curto-circuite e não as desmonte. Se as instruções não forem seguidas, as baterias podem ficar descarregadas para além da sua tensão final, existindo então um risco de derrame. Evite o contacto com a pele, olhos e membranas mucosas em caso de derrame do líquido das baterias. Em caso de contacto com o ácido da bateria, lave imediatamente as áreas afetadas com água limpa abundante e consulte imediatamente um médico.

8. Montagem

8.1 Montagem do farol

Posicione e fixe o suporte **1** no local pretendido do guiador. Puxe firmemente a tira de borracha e prenda-a. Para conseguir encontrar o ângulo ideal em relação ao sentido de marcha, pode simplesmente rodar o farol **1** no suporte **4** — não é necessário utilizar ferramentas. Faça deslizar o farol **1** sobre o suporte **4** até que este se encaixe auditivamente no lugar. Para soltar, pressione o bloqueio do farol e faça deslizar o farol **1** para a frente, para sair do suporte **4**.

9. Ajustar o produto

9.1 Ajustar o farol

Alinhe o farol de modo que o cone de luz ilumine até cerca de 10 metros da estrada à frente da bicicleta (ver imagem). Atenção! Verifique regularmente o ajuste correto e a altura de montagem do seu farol. O farol tem de ser montado a uma altura de 400 a 1200 mm em relação à estrada.

10. Funcionamento

10.1 Funcionamento do farol

Pressione brevemente o interruptor **1** para ligar o farol **2**. Para alternar entre os modos de funcionamento, basta pressionar brevemente o interruptor **2**.

Pressionar a primeira vez: modo Power (aprox. 100 lx)
Pressionar a segunda vez: modo High (aprox. 70 lx)
Pressionar a terceira vez: modo Medium (aprox. 40 lx)
Pressionar a quarta vez: modo Eco (aprox. 15 lx)
Pressionar a quinta vez: voltar ao modo Power (ver: Pressionar a primeira vez)

Para desligar o farol, pressione o interruptor **2** durante 2 segundos.
Função de memória: Quando desligar o farol, o último modo selecionado é memorizado, sendo ativado quando voltar a ligá-lo.

Após o sistema de controlo da bateria acender, o farol **1** permanece aceso durante pelo menos 30 minutos.

11. Explicação do indicador do nível da bateria

Cada LED do indicador do nível da bateria representa 25% da capacidade de carga disponível.

4 LED verdes acesos: a bateria está totalmente carregada.
1 LED verde aceso: a bateria ainda tem, no máximo, 25% de capacidade restante.
1 LED vermelho intermitente: a bateria ainda tem aproximadamente 10% de capacidade restante e tem de ser carregada.

12. Explicação do indicador do modo de funcionamento

O indicador do modo de funcionamento consiste em quatro LED azuis.

O último/omo LED acende-se no modo Eco.
Os 2 LEDs inferiores acendem-se no modo Medium.
Os 3 LEDs inferiores acendem-se no modo Alto.
Todos os quatro LED acendem-se no modo Power.

13. Carregamento da bateria

13.1 Carregamento da bateria do farol

O farol **1** tem um dispositivo de controlo **3** que fica vermelho quando a bateria está fraca. A bateria tem de ser carregada imediatamente quando o dispositivo de controlo **3** se acender. Durante o carregamento, os LED do indicador do nível de carga da bateria **4** piscam, e acendem-se continuamente assim que a bateria estiver completamente carregada. O carregamento da bateria deve ser efetuado com o cabo de carregamento USB-C **6** incluído. Para carregar, ligue o cabo de carregamento USB-C **6** a uma unidade de alimentação USB padrão (5 V, máx. 1 A) ou a um computador. Para tal, abra a tampa de borracha na parte de trás do farol e ligue a tomada de carregamento **5** em baixo ao conector pequeno do cabo de carregamento USB-C **6**. Depois, ligue o conector grande do cabo de carregamento USB-C **6** ao carregador, se ainda não o tiver feito. Para terminar, ligue o carregador a uma tomada. Assim que a bateria estiver completamente carregada, poderá utilizar novamente o farol.

14. Limpeza e tratamento

Desligue o produto antes de efetuar a limpeza. Nunca submerja completamente o produto. Não utilize agentes de limpeza corrosivos ou abrasivos, pois irá causar danos. Utilize um pano seco e sem pelos para a limpeza e tratamento. Para a sujidade mais difícil, utilize um pano ligeiramente humedecido.

15. Eliminação

Se o farol/luz traseira for eliminado(a) de forma inadequada, perdem-se recursos valiosos devido às baterias incluídas, e os poluentes que contêm podem representar um risco considerável para a saúde e o ambiente. A recolha/eliminação separada de pilhas/baterias usadas evita riscos para a saúde e para o ambiente e permite recuperar matérias-primas valiosas através da reciclagem.



A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser eliminados em pontos de reciclagem locais.



Para ajudar a proteger o ambiente, quando o produto atingir o seu fim de vida útil, elimine-o de forma adequada e nunca no lixo doméstico. Entre em contacto com o seu município para obter mais informações sobre os locais de recolha e os seus horários de funcionamento. Pode obter mais informações sobre as opções de eliminação do produto utilizado junto da sua comunidade ou município.

Pode obter mais informações sobre as opções de eliminação do produto utilizado junto da sua comunidade ou município. As pilhas/baterias usadas ou avariadas têm de ser recicladas em conformidade com a Diretiva 2006/66/CE e respetivas alterações. Entregue as pilhas/baterias e/ou o aparelho nas instalações de recolha disponíveis.

16. Danos ambientais devido à eliminação incorreta das baterias!

Não é permitido eliminar baterias juntamente com o lixo doméstico. Podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitas a tratamento de resíduos perigosos. Os símbolos químicos dos metais pesados são os seguintes: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Por este motivo, deve entregar as baterias usadas num ponto de recolha municipal. Se as baterias forem eliminadas de forma inadequada perdem-se recursos valiosos, e os poluentes contidos nas baterias podem representar um risco considerável para a saúde e o ambiente. A recolha/eliminação separada de pilhas usadas evita riscos para a saúde e para o ambiente e permite recuperar matérias-primas valiosas através da reciclagem.

17. Garantia

Estimado cliente, Recebe uma garantia de dois anos sobre este produto a partir da data de compra. Em caso de defeito neste produto, pode reivindicar os seus direitos legais perante o vendedor. Estes direitos legais não são limitados pela garantia descrita abaixo.

18. Condições da garantia

O período de garantia começa na data de aquisição. Guarde o recibo original num local seguro. Este documento serve como comprovativo de compra. Se ocorrer um defeito de material ou de fabrico no prazo de dois anos a partir da data de compra deste produto, o produto será reparado ou substituído por nós — à nossa discrição — gratuitamente para si. Esta garantia está sujeita à condição de que o produto defeituoso e o comprovativo de compra (recibo) sejam apresentados no prazo de dois anos e que seja fornecida uma breve descrição escrita da natureza do defeito e quando este ocorreu. Se o defeito estiver abrangido pela nossa garantia, receberá o produto reparado ou um produto novo. A reparação ou substituição do produto não inicia um novo período de garantia. O período de garantia não é prolongado pela ativação da garantia. Isto também se aplica a peças substituídas e reparadas. Quaisquer danos e defeitos já presentes no momento da compra têm de ser comunicados imediatamente após abrir a embalagem. As reparações efetuadas após o fim do período de garantia estão sujeitas a uma taxa.

19. Âmbito da garantia

O produto foi cuidadosamente fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e escrupulosamente testado antes da entrega. A garantia é válida para defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não é válida para peças do produto sujeitas a desgaste normal e que, desta forma, podem ser consideradas peças de desgaste, ou danos em peças frágeis, por exemplo, interruptores, baterias ou peças em vidro. Esta garantia extingue-se em caso de danos, utilização incorreta ou manutenção inadequada do produto. Para garantir uma utilização correta do produto, é necessário respeitar rigorosamente todas as instruções indicadas no manual de instruções. As utilizações e ações desaconselhadas ou sujeitas a advertência no manual de instruções devem ser evitadas a todo o custo. O produto destina-se apenas a uso privado e não a uso comercial. A utilização indevida e o manuseamento incorreto, o uso de força e as intervenções não realizadas pela nossa filial de assistência autorizada extinguem a garantia. Para assegurar que o seu pedido é processado rapidamente, siga as instruções abaixo: Para todos os pedidos de informação, deve ter o recibo e o número do artigo disponíveis como comprovativo de compra. Consulte o número do artigo na placa de identificação ou no frontispício deste manual de instruções. Em caso de erros funcionais ou outros defeitos, contacte primeiro o departamento de assistência abaixo indicado por telefone ou e-mail. Se um produto for considerado defeituoso, pode enviá-lo com porte pago para a morada de assistência que lhe foi facultada, juntando o recibo e declarando qual é o defeito e quando este ocorreu. Note que é obrigatório informar o departamento de assistência antes do envio!

20. Produto

Modelo: Vail 100

20.1 Propriedades do farol

Duração da luz: aprox. 150 min. a aprox. 100 lx
 aprox. 200 min. a aprox. 70 lx
 aprox. 300 min. a aprox. 40 lx
 aprox. 1200 min. a aprox. 15 lx

Capacidade da bateria: 2000 mAh
Tensão nominal: 3,7 V

21. Assistência + fornecedor

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger Straße 115
DE-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com

