

Návod k obsluze Zadní světlo

Micro Lens COB Art.-Nr. 51254650-14










1. Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového přístroje. Rozhodli jste se tím pro vy- soce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsa- huje důležité pokyny k bezpečnosti, montáži a odstranění do odpadu. Před prvním použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek pouze popsáním způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

2. Obsah dodávky

Micro Lens COB zadní světlo

- 1 x zadní světlo
- 1 x držák zadního světla
- 1 x nabíjecí kabel USB-C
- 1 x návod k montáži a obsluze

Použité symboly			
	Grüner Punkt - recyklace obalů.		Recyklační kód k odstranění lepenky do odpadu
	USB – Universal Serial Bus – přípojka k připojení např. na počítač (jen k nabíjení)		Výrobek odpovídá specificky platným evropským směrnici
	Výrobky a obaly je nutné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.		Ekologické škody v důsledku nesprávné likvidace akumulátorů!
	Symbol k rozpoznání elektrických a elektronických přístrojů		Německá značka spolkového úřadu pro dopravu (K s následujícím evidenčním číslem připsání do provozu)
			

4. Použití ke stanovenému účelu

- Výrobek je určen výhradně pro použití na jízdních kolech a slouží k osvětlení vozovky.
- Toto zadní světlo je schváleno jako jediné světlo na všech jízdních kolech v souladu s platným STVZO.
- Výrobek je určen pro venkovní použití.

5. Bezpečnostní pokyny

- Nedívejte se do zadního světla.
- Rozptýl světla nesmí být zakrytý, a to ani částečně.
- Akumulátor je nutné nabít ihned, jakmile se aktivuje kontrolní zařízení.
- LED dioda není vyměnitelná. V případě výpadku LED je nutné vyměnit celé světlo.
- Nikdy nenabíjejte lampy bez dozoru!
- Upozornění: LED a akumulátory nejsou vyměnitelné.

6. VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZRANĚNÍ MALÝCH A VĚTŠÍCH DĚTÍ!

Nenechávejte děti nikdy bez dohledu s obalovým materiálem, hrozí nebezpečí udušení po spolknutí dílů obalu. Děti často podceňují nebezpečí. Držte výrobek neustále mimo dosah dětí. Výrobek není hračkou! Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 a více let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí nebezpečí, která z něj vyplývají. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem. Výrobek v žádném případě nerozebírejte. V případě nesprávně provedené opravy může dojít ke značnému ohrožení uživatele. Opravy nechte provádět jen odborníky. Výměna LED a akumulátorů není možná.




7. Bezpečnostní pokyny pro akumulátory

POZOR! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

Držte akumulátory mimo dosah dětí, neházejte je do ohně, nespojujte je na krátko a nerozebírejte je. Při nedbání na pokyny se mohou akumulátory vybit přes jejich koncové napětí. Potom hrozí nebezpečí vytečení baterií. Vyhýbejte se kontaktu vyteklé kapaliny z akumulátoru s pokožkou, očima a sliznicemi. Při kontaktu s kyselinou baterií ihned omyjte postižená místa dostatečným množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

8. Montáž

8.1 Montáž zadního světla

Umístěte a upevněte zadní světlo  na požadované místo na podpěře sedla pomocí gumového pásku držáku . Pevně utáhněte gumový pásek držáku  a zahákněte jej. Pozor: Vždy se ujistěte, že je zadní světlo namontováno tak, jak je znázorněno na obrázků.




9. Nastavení výrobku



9.1 Nastavení zadního světla

Pozor! Pravidelně kontrolujte správné nastavení a montážní výšku vašeho zadního světla. Zadní světlo musí být namontováno v rozsahu 250 až 1200 mm nad vozovkou. Musí být připevněn a nastaven tak, aby byla vztázná osa rovnoběžná s podélnou střední rovinou vozidla a rovnoběžná s vozovkou (viz obrázek).

10. Obsluha



10.1 Ovládání zadního světla

Zapněte zadní světlo  krátkým stisknutím vypínače . K přepínání mezi provozními režimy postačí krátké stisknutí vypínače . Při brzdění se všechny LED na cca 3 sekundy rozsvítí jasněji.

První stisknutí „Denní režim“ - Indikátor denního režimu bliká zeleně (cca 90 sekund). Zadní světlo  nesvítí. Senzor jasu je aktivní a rozsvítí zadní světlo  v tmavém prostředí. Funkce ukazatele brzdy je aktivní.









Stiskněte podruhé „Noční režim“ - Svítí zadní světlo. Senzor jasu není aktivní. Funkce ukazatele brzdy je aktivní.

Třetí stisknutí
Vyp

Po rozsvícení kontrolky baterie  zůstane zadní světlo  svítit nejméně 30 minut.

11. Nabíjení akumulátoru

11.1 Nabíjení akumulátoru zadního světla

Uprostřed zadního světla  se nachází kontrolní zařízení akumulátoru  , které se rozsvítí červeně při nízkém stavu nabití akumulátoru. Akumulátor je nutné nabít ihned, jakmile se rozsvítí kontrolní zařízení  . Během nabíjení svítí další LED uprostřed zeleně a automaticky zhasne, jakmile je akumulátor plně nabitý. Akumulátor je třeba nabíjet přiloženým nabíjecím kabelem USB-C  . Pro nabití připojte nabíjecí kabel USB-C  ke standardnímu napájecímu adaptéru USB (5V, max. 1000 mA) nebo k počítači. Chcete-li to provést, otevřete gumový kryt na zadní straně světla a připojte nabíjecí zdířku  nacházející pod ní k malé zástrčce nabíjecího kabelu USB-C  . Poté připojte velkou zástrčku nabíjecího kabelu USB-C  k nabíjecí zástrčce, pokud jste tak již neučinili. Potom zasuňte zástrčku do zásuvky.


12. Čištění a ošetřování

Před čištěním výrobek vypněte. Výrobek nikdy zcela neponořujte do vody. Nepoužívejte žádné žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky. To způsobuje poškození. K čištění a ošetřování použijte suchý hadr, který nepouští vlákna. Při silnějších znečištěních použijte mírně navlhčenou utěrku.

13. Odstranění do odpadu

Neodborným odstraněním akumulátorů do odpadu se ztrácí cenné zdroje a škodlivé látky obsažené v akumulátorech mohou ohrozit zdraví člověka a škodit životnímu prostředí.

 Obal je vyroben z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat v místních recyklačních místech.

 V zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte svůj vysloužilý výrobek do domovního odpadu, ale zlikvidujte jej odborně. O sběrných místech a jejich otevírací době se můžete informovat u své příslušné správy.

O možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informujte ve správě vaší obce, vašeho města. Vadné nebo vybité akumulátory se musí, podle směrnice 2006/66/ES a příslušných změn této směrnice, recyklovat. Akumulátory anebo výrobek odevzdejte do příslušných, nabízených sběren.

14. Ekologické škody v důsledku nesprávné likvidace akumulátorů!

Akumulátory se nesmí odhazovat do domácího odpadu. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opořebované akumulátorové články u komunální sběrný.

Neodborným odstraněním akumulátorů do odpadu se ztrácí cenné zdroje a škodlivé látky obsažené v akumulátorech mohou ohrozit zdraví člověka a škodit životnímu prostředí.

15. Záruka

Vážená zákaznice, vážený zákazník, na tento výrobek je poskytována dvouletá záruka od data nákupu. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší zárukou uvedenou níže.

16. Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná od data zakoupení. Dobře si uchovejte originál pokladní stvrženky. Tuto stvrženku budete potřebovat jako doklad o zakoupení. Jestliže se během tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytnou chyby materiálu nebo výroby, poté výrobek - podle naší volby - bezplatně opravíme nebo ho nahradíme. Tato záruka předpokládá, že bude výrobek reklamován do tří let, bude předložen doklad o nákupu (pokladní stvrženka) a bude uveden stručný, písemný popis kdy a k jaké závadě došlo. Pokud vada spadá do naší záruky, obdržíte od nás opravený nebo nový výrobek. Opravou ani výměnou výrobku nezačíná nová záruční lhůta. Záruční doba se poskytnutím záruky neprodlouží. Toto platí také pro nahrazené a opravené díly. Případné škody a vady, existující již při koupi, se musí hlásit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby se provedené opravy musí zaplatit.

17. Rozsah záruky

Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na části výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení a které lze proto chápat jako rychle opotřebitelné součásti, nevztahuje se na poškození rozbitných částí, např. spínačů, akumulátorů nebo takových, které jsou zhotoveny ze skla. Záruka zaniká, jestliže byl výrobek poškozen, byl nesprávně používán nebo v případě, že nebyla prováděna jeho údržba. Pro odborné používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je bezpodmínečně nutné vyhnout se účelům použití a jednáním, od kterých se v návodu k obsluze odrazuje nebo před kterými návod k obsluze varuje. Výrobek je určen pouze pro soukromé, nikoliv komerční použití. V případě nesprávného a neodborného zacházení, použití násilí a zásahů, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny: Prosíme, pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrženku a číslo artiklu jako doklad o zakoupení. Číslo výrobku naleznete na typovém štítku nebo na titulní stránce tohoto návodu. Pokud se vyskytnou funkční nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení. Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrženkou) a popisem závady a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena. Prosíme, vezměte na vědomí, že před zasláním musí být nejdříve servisní oddělení informováno!

18. Výrobek

Model: Micro Lens COB

18.1 Vlastnosti výrobku zpětné světlo

Doba svícení: až 480 min
Kapacita akumulátoru: 710 mAh

19. Servis + dodavatel

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger StraÙe 115
DE-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com