


# Kezelési útmutató hátsó lámpa

Micro Lens COB Art.-Nr. 51254650-14



## 1. Bevezető

Gratulálunk új termékének megvásárlásához. Kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati utasítás a termék részét képezi. Fontos információkat tartalmaz a biztonságról, az összeszerelésről és az ártalmatlanításról. A termék használatá előtt ismerje meg az összes kezelési és biztonsági utasítást. A terméket csak a leírak szerint és a meghatározott alkalmazási területeken használja. Adjon át minden dokumentumot, amikor a terméket harmadik félnek adja át.

## 2. A csomagolás tartalma

Micro Lens COB hátsó lámpa

- 1 x hátsó lámpa
- 1 x tartó a hátsó lámpához
- 1 x USB-C töltőkábel
- 1 x összeszerelési és kezelési útmutató

3. Használt szimbólumok			
	Zöld pont – a csomagolás újrahasznosítása.		A kartonpapír ártalmatlanításának újrahasznosítási kódja
	USB – univerzális soros busz – csatlakozási pont a csatlakozáshoz, például számítógéphez (csak töltés esetén)		A termék megfelel a termékspecifikus vonatkozó európai irányelveknek.
	A termékeket és a csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.		Környezeti károk az akkumulátorok nem megfelelő hulladékkezelése miatt!
	Elektromos és elektronikus berendezések azonosító jele		A Szövetségi Közlekedési Hatóság német tesztjele (K, azt követő jövhagyási számmal)

## 4. Rendeltetésszerű használat

- A terméket kizárólag kerékpárokon való használatra tervezték, és az út megvilágítására szolgál.
- Ez a hátsó lámpa az érvényes StVZO szerint minden kerékpáron egyedüli lámpaként engedélyezett.
- A termék kültéri használatra készült.

## 5. Biztonsági tudnivalók

- Ne nézzen a hátsó lámpába.
- A fényeloszlást nem szabad letakarni, még részben sem.
- Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni, amikor a vezérlőkészülék aktiválódik.
- A LED nem cserélhető. Ha a LED meghibásodik, a teljes lámpát ki kell cserélni.
- Soha ne töltsse fel a lámpákat felügyelet nélkül!
- Felhívás: A LED-ek és az elemek nem cserélhetők.

## 6. FIGYELEM! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY KISGYERMEKEKRE ÉS GYERMEKEKRE!

Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyag mellett, mert fulladásveszély áll fenn, ha a csomagolás egyes részeit lenyelik. A gyerekek gyakran alábecsülik a veszélyeket. Mindig tartsa távol a terméket gyermekektől. A termék nem játék! Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozóan betanították őket, és megértik az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. Soha ne szerelje szét a terméket. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve. A javításokat csak szakemberrel végeztesse el. A LED(ek) vagy az elemek cseréje nem lehetséges.

## 7. Biztonsági tudnivalók az akkumulátorokról

### VIGYÁZAT ROBBANÁSVESZÉLY!

Az elemeket tartsa távol gyermekektől, ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, és ne szerelje szét. Ha az utasításokat nem tartják be, az akkumulátorok a végső feszültségükön túl lemerülhetnek. Ekkor fennáll a szivárgás veszélye. Kerülje a bőrrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést, ha folyadék szivárgott ki az elemekből. Ha akkumulátorossal érintkezik, azonnal öblítse le az érintett területeket bő tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.



## 8. Összeszerelés

### 8.1 A hátsó lámpa felszerelése

Helyezze el és rögzítse a hátsó lámpát **1** a kívánt helyre az ülésoszlopon a tartó **5** gumipántjával.

Húzza szorosra a tartó **5** gumipántját, és akassza be.

Figyelem: Mindig ügyeljen arra, hogy a hátsó lámpa az ábrán látható módon legyen felszerelve.

## 9. A termék beállítása

### 9.1 A hátsó lámpa felszerelése

Figyelem! Rendszeresen ellenőrizze a hátsó lámpa helyes beállítását és szerelési magasságát. A hátsó lámpát az út felett 250-1200 mm tartományban kell felszerelni. Úgy kell rögzíteni és beállítani, hogy a vonatkoztatási tengely párhuzamos legyen a jármű hosszirányú középsíkijával és párhuzamos legyen az úttal (lásd az ábrát).

## 10. Kezelés

### 10.1 A hátsó lámpa kezelése

Kapcsolja be a hátsó lámpát **1** a kapcsoló **2** rövid megnyomásával.

A kapcsoló **2** rövid megnyomása elegendő az üzemmódok közötti váltáshoz.

Fékezéskor minden LED fényesebben világít kb.3 másodpercig.

Első megnyomás „Nappali üzemmód” - A nappali üzemmód jelzőfénye zölden villog (kb. 90 másodpercig). A hátsó lámpa **1** nem világít. A fényerő-érzékelő aktív, és sötét környezetben bekapcsolja a hátsó lámpát **1**. A fékjelző funkció aktív.

Első megnyomás „Éjjeli üzemmód” - A hátsó lámpa bekapcsolva.

A fényerő-érzékelő nem aktív.

A fékjelző funkció aktív.

Harmadik megnyomás  
Ki

Miután az akkumulátor-ellenőrző rendszer **3** kigyulladt, a hátsó lámpa **1** legalább 30 percig világít.

## 11. Az akkumulátor feltöltése

### 11.1 A hátsó lámpa akkumulátorának töltése

A hátsó lámpa **1** közepén van egy akkumulátorjelző **3**, amely pirosan világít, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni, amikor a vezérlőkészülék **3** világít.

Töltés közben egy másik LED a közepén zölden világít, és automatikusan kikapcsol, amint az akkumulátor teljesen feltöltődik.

Az akkumulátort a mellékelt USB-C töltőkábellel **7** kell tölteni.

A töltéshez csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt **7** egy szabványos USB hálózati adapterhez (5 V, max. 1000 mA) vagy egy számítógéphez.

Ehhez nyissa ki a lámpa hátulján lévő gumiburkolatot, és csatlakoztassa az alatta lévő töltőaljzatot **6** az USB-C töltőkábel **7** kis dugójához.

Ezután csatlakoztassa az USB-C töltőkábel nagyméretű csatlakozóját **7** a töltődugóhoz, ha még nem tette meg. Ezután dugja be a dugót egy aljzatba.

## 12. Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket. Soha ne merítse teljesen vízbe a terméket. Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószert. Ez károkat okoz. A tisztításhoz és ápoláshoz használjon száraz, bolyhoktól mentes rongyot. Erősebb szennyeződésekhez használjon enyhén nedves ruhát.

## 13. Ártalmatlanítás

A lámpák nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a bennük lévő akkumulátorok miatt értékes erőforrások vesznek el, a bennük lévő szennyező anyagok pedig jelentős egészségügyi és környezeti kockázatot jelenthetnek. A régi elemek/akkumulátorok szelektív gyűjtésével/ártalmatlanításával elkerülhetők az egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok, és az értékes nyersanyagok visszanyerésére is lehetőség nyílik.



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító pontokon adhat le.



Környezetvédelem érdekében a terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal, ha annak lejárt az élettartama, hanem szakszerűen ártalmatlanítsa. A gyűjtőpontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes szervektől tájékozódhat.

Az elhasználdott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről a településen vagy a városvezetésben tájékozódhat. A hibás vagy használt elemeket/akkumulátorokat a 2006/66/EK irányelv és annak módosításai szerint újra kell hasznosítani. Az elemeket / újratölthető elemeket és/vagy a készüléket vigye vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre.

## 14. Környezeti károk az akkumulátorok nem megfelelő hulladékkezelése miatt!

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, melyeket veszélyes hulladékként kell kezelni. A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Ezért a használt elemeket a kommunális gyűjtőhelyeken adja le. Ha az akkumulátorokat nem megfelelően ártalmatlanítják, értékes erőforrások vesznek kárba. Az akkumulátorokban lévő szennyező anyagok jelentős kockázatot jelenthetnek az egészségre és a környezetre. A régi elemek szelektív gyűjtésével/megsemmisítéséve elkerülhetők az egészséget és a környezetet veszélyeztető kockázatok, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza.

## 15. Garancia

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen termékre a vásárlás dátumától számított két év garancia vonatkozik. A termék meghibásodása esetén Önt törvényes jogok illetik meg a termék eladójával szemben. Ezeket a törvényes jogokat az alábbiakban ismertetett garanciánk nem korlátozza.

## 16. Garanciális feltételek

A garanciális idő a vásárlás napjával kezdődik. Kérjük, őrizze meg az eredeti nyugtát. Ez a dokumentum a vásárlás igazolásaként szükséges. Ha a termék vásárlásától számított két éven belül anyag- vagy gyártási hiba lép fel, a terméket saját belátásunk szerint díjmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük. Ez a garancia megköveteli, hogy a hibás terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (nyugtát) két éven belül be kell mutatni, valamint rövid írásos leírást kell adni a hiba jellegéről és előfordulásának időpontjáról. Ha a hiba a garancia hatálya alá esik, javítást végzünk vagy Ön új terméket kap. A termék javítása vagy cseréje nem indít új garanciális időszakot. A jótállási időszakot a garanciaaválalás nem hosszabbítja meg. Ez vonatkozik a kicserélt és javított alkatrészekre is. Minden olyan sérülést vagy hiányosságot, amely már a vásárlás időpontjában is megvolt, a kicsomagolás után azonnal jelenteni kell. A jótállási idő lejártá után szükséges javítások díjkötelesek.

## 17. A garancia terjedelme

A terméket gondosan, szigorú minőségi irányelvek szerint gyártották, és a kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőrizték. A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. Jeen garancia nem vonatkozik a termék azon részeire, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért kopóalkatrészek tekinthetők, illetve a törékeny részek sérülésére, mint pl. kapcsolók, elemek vagy üvegből készült alkatrészek. Jelen garancia érvényét veszti, ha a terméket rongálták, nem megfelelően használták vagy elmulasztották a karbantartását. A termék rendeltetésszerű használatához pontosan be kell tartani a használati utasításban szereplő összes utasítást. Mindenképpen kerülni kell azokat a használati módokat, melyeket a kezelési útmutató kerüldendőnek ír le vagy melyekre az útmutató külön figyelmeztet. A termék kizárólag magáncélra készült, kereskedelmi használatra nem használható. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű és helytelen kezelés, erőszak alkalmazása és nem hivatalos szervizünk által végzett beavatkozások esetén. Kérésének gyors feldolgozása érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: Kérdések esetén tartsa kéznél a nyugtát és a cikkszámot a vásárlás igazolására. A cikkszám a típus táblán vagy a jelen használati útmutató címlapján található. Ha működési hibák vagy egyéb hibák lépnek fel, kérjük, először telefonon vagy e-mailben vegye fel a kapcsolatot az alább megnevezett szervizzel. Ezt követően a hibásként nyilvántartott terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával) és a hiba okára vonatkozó információval, ill. annak előfordulásának idejével elküldheti a megadott szervizcímre. Postai költségek az Ön számára nem merülnek fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiszállítás előtt értesíteni kell a szervizt!

## 18. Termék

Modell: Micro Lens COB

### 18.1 A hátsó lámpa terméktulajdonságai

Világítási időtartama: akár 480 perc

Az akkumulátor kapacitása: 710 mAh

## 19. Szerviz és forgalmazó:

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG  
Niesiger Straße 115  
DE-36039 Fulda  
Tel. +49 (0)661/9595-0  
www.buechel-online.com  
info@buechel-online.com

