


## Kezelési útmutató fényszóró

Vail 100

Art.-Nr. 5125238-14



### 1. Bevezető

Gratulálunk új termékének megvásárlásához. Kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati utasítás a termék részét képezi. Fontos információkat tartalmaz a biztonságról, az összeszerelésről és az ártalmatlanításról. A termék használata előtt ismerje meg az összes kezelési és biztonsági utasítást. A terméket csak a leírak szerint és a meghatározott alkalmazási területeken használja. Adjon át minden dokumentumot, amikor a terméket harmadik félnek adja át.

### 2. A csomagolás tartalma

Vail 100 fényszóró

- 1 x fényszóró
- 1 x USB-C töltőkábel
- 1 x tartó a fényszóróhoz
- 1 x összeszerelési és kezelési útmutató

3. Használt szimbólumok			
	Zöld pont – a csomagolás újrahasznosítása.		A kartonpapír ártalmatlanításának újrahasznosítási kódja
	USB – univerzális soros busz – csatlakozási pont a csatlakozáshoz, például számítógéphez (csak töltés esetén)		A termék megfelel a termékspecifikus vonatkozó európai irányelveknek.
	A termékeket és a csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.		Környezeti károk az akkumulátorok nem megfelelő hulladékkezelése miatt!
	Elektromos és elektronikus berendezések azonosító jele		A Szövetségi Közlekedési Hatóság német tesztjele (K, azt követő jóváhagyási számmal)

### 4. Rendeltetésszerű használat

- A terméket kizárólag kerékpárokon való használatra tervezték, és az út megvilágítására szolgál.
- Ez a fényszóró az érvényes SIVZO szerint minden kerékpáron egyedül lámpaként engedélyezett.
- A termék kültéri használatra készült.

### 5. Biztonsági tudnivalók

- Ne nézzen a fényszóróba.
- Ne irányítsa a fényszórót közvetlenül emberekre vagy állatokra.
- A fényszóró fénykúpjának mindig egyenesen előre kell mutatnia a menetirányban.
- A fényszórót úgy kell beállítani, hogy ne vakítsa el a többi közlekedőt.
- A fényeloszlást nem szabad letakarni, még részben sem.
- Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni, amikor a vezérlőkészülék aktíválódik.
- A LED nem cserélhető. Ha a LED meghibásodik, a teljes lámpát ki kell cserélni.
- Soha ne töltse fel a lámpákat felügyelet nélkül!
- Felhívás: A LED-ek és az elemek nem cserélhetők.

### 6. FIGYELEM! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY KISGYERMEKEKRE ÉS GYERMEKEKRE!

Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyag mellett, mert fulladásveszély áll fenn, ha a csomagolás egyes részeit lenyelik. A gyerekek gyakran alábecsülik a veszélyeket. Mindig tartsa távol a terméket gyermekektől. A termék nem játék! Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozóan betanították őket, és megértik az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználoí karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül. Soha ne szerelje szét a terméket. A szakszerűlen javítás jelentős veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve. A javításokat csak szakemberrel végeztesse el. A LED(ek) vagy az elemek cseréje nem lehetséges.

### 7. Biztonsági tudnivalók az akkumulátorokról

**VIGYÁZAT ROBBANÁSVESZÉLY!**

Az elemeket tartsa távol gyermekektől, ne dobja tűzbe, ne zárja rövide, és ne szerelje szét. Ha az utasításokat nem tartják be, az akkumulátorok a végső feszültségükön túl lemerülhetnek. Ekkor fennáll a szivárgás veszélye. Kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést, ha folyadék szivárgott ki ki az elemekből. Ha akkumulátorsavval érintkezik, azonnal öblítse le az érintett területeket bő tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

### 8. Összeszerelés

**8.1 A fényszóró összeszerelése**

Helyezze el és rögzítse a tartót **[2]** a kormány kívánt pontjára. Húzza feszesre a gumipántot, és akassza be. A menetirányhoz képest optimális szög beállításához szerszám nélkül elfordíthatja a fényszórót **[1]** a tartóban **[4]**. Csúsztassa a fényszórót **[1]** a tartóra **[2]**, amíg nem hallja, hogy a helyére kattann. A kioldáshoz nyomja meg a fényszórózárát, és tolja előre a fényszórót **[1]** a tartóból **[4]**.

### 9. A termék beállítása

**9.1 A fényszóró beállítása**

Állítsa be a fényszórót úgy, hogy a fénykúp körülbelül 10 métert érjen el a kerék előtt az úttesten (lásd az ábrát). Figyelem! Rendszeresen ellenőrizze a fényszóró helyes beállítását és szerelési magasságát. A fényszórót az út felett 400-1200 mm tartományban kell felszerelni

### 10. Kezelés

**10.1 Bedienung Scheinwerfer**

Kapcsolja be a fényszórót **[1]** a kapcsoló **[2]** rövid megnyomásával. A kapcsoló **[2]** rövid megnyomása elegendő az üzemmódok közötti váltáshoz.

Első megnyomás – Power mód (kb. 100 lx)
Második megnyomás – magas üzemmód (kb. 70 lx)
Harmadik megnyomás – közepes mód (kb. 40 lx)
Negyedik megnyomás – takarékos mód (kb. 15 lx)
Ötödik megnyomás – Visszatérés Power üzemmódba (lásd: Első megnyomás)

Kapcsolja ki a fényszórót a kapcsoló **[2]** 2 másodpercig tartó lenyomásával.
Memória funkció: Kikapcsoláskor az aktív mód mentésre kerül, ismételt bekapcsoláskor pedig az lesz aktív.

Miután az akkumulátorvezérlő rendszer kigyulladt, a fényszóró **[1]** legalább 30 percig világít.

### 11. Az akkumulátor töltöttségi szintjelzőjének magyarázata

Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-ek mindegyike a rendelkezésre álló töltési kapacitás 25%-át jelenti.

4 zöld LED világít azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
1 zöld LED világít azt jelenti, hogy az akkumulátor kapacitása még mindig maximum 25%.

1 piros LED villogása azt jelenti, hogy az akkumulátor kapacitása kb. 10% és fel kell tölteni.

### 12. Az üzemmód kijelzésének magyarázata

Az üzemmódjelző négy kék LED-ből áll.
Eco üzemmódban az utolsó/alsó LED világít.
Közepes üzemmódban az alsó 2 LED világít.
Az alsó 3 LED világít High üzemmódban.
Power módban mind a 4 LED világít.

### 13. Az akkumulátor feltöltése

**13.1 A fényszóró akkumulátorának töltése**

A fényszóró **[1]** egy vezérlőegységgel **[2]** van felszerelve, amely pirosan világít, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni, amikor a vezérlőkészülék **[3]** világít.
Töltés közben az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED-ek **[4]** villognak.

Folyamatosan világítanak, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Az akkumulátort a mellékelt USB-C töltőkábellel **[6]** kell tölteni.

A töltéshez csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt **[6]** egy szabványos USB hálózati adapterhez (5 V, max. 1 A) vagy egy számítógéphez.

Ehhez nyissa ki a lámpa hátulján lévő gumiburkolatot, és csatlakoztassa az alatta lévő töltőaljzatot **[5]** az USB-C töltőkábel **[6]** kis dugójához.

Ezután csatlakoztassa az USB-C töltőkábel nagyméretű csatlakozóját **[8]** a töltődugóhoz, ha még nem tette meg. Ezután dugja be a dugót egy aljzatba.

Amint az akkumulátor újra teljesen feltöltődött, újra használhatja a lámpát.

### 14. Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket. Soha ne merítse teljesen vízbe a terméket. Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószert. Ez károkat okoz. A tisztításhoz és ápoláshoz használjon száraz, bolyhoktól mentes rongyot. Erősebb szennyeződésekhez használjon enyhén nedves ruhát.

### 15. Ártalmatlanítás

A lámpák nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a bennük lévő akkumulátorok miatt értékes erőforrások vesznek el, a bennük lévő szennyező anyagok pedig jelentős egészségügyi és környezeti kockázatot jelenthetnek. A régi elemek/akkumulátorok szelektív gyűjtésével/ártalmatlanításával elkerülhetők az egészségét és a környezetet fenyegető kockázatok, és az értékes nyersanyagok visszanyerésére is lehetőség nyílik.



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító pontokon adhat le.



Környezetvédelem érdekében a terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal, ha annak lejárt az élettartama, hanem szakszerűen ártalmatlanítsa. A gyűjtőpontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes szervektől tájékozódhat.

Az elhasználtótt termék ártalmatlanításának lehetőségeiről a településen vagy a városvezetésben tájékozódhat. A hibás vagy használt elemeket/akkumulátorokat a 2006/66/EK irányelv és annak módosításai szerint újra kell hasznosítani. Az elemeket / újratölthető elemeket és/vagy a készüléket vigye vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre.

### 16. Környezeti károk az akkumulátorok nem megfelelő hulladékkezelése miatt!

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, melyeket veszélyes hulladékként kell kezelni. A nehézfémek vegyjelnei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt elemeket a kommunális gyűjtőhelyeken adja le. Ha az akkumulátorokat nem megfelelően ártalmatlanítják, értékes erőforrások vesznek kárba. Az akkumulátorokban lévő szennyező anyagok jelentős kockázatot jelenthetnek az egészségre és a környezetre. A régi elemek szelektív gyűjtésével/megsemmisítéséve elkerülhetők az egészségét és a környezetet veszélyeztető kockázatok, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza.

### 17. Garancia

Tisztelt Ügyfelünk!

Jelen termékre a vásárlás dátumától számított két év garancia vonatkozik. A termék meghibásodása esetén Önt törvényes jogok illetik meg a termék eladójával szemben. Ezeket a törvényes jogokat az alábbiakban ismertetett garanciánk nem korlátozza.

### 18. Garanciális feltételek

A garanciális idő a vásárlás napjával kezdődik. Kérjük, őrizze meg az eredeti nyugtát. Ez a dokumentum a vásárlás igazolásaként szükséges. Ha a termék vásárlásától számított két éven belül anyag- vagy gyártási hiba lép fel, a terméket saját belátásunk szerint díjmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük. Ez a garancia megköveteli, hogy a hibás terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (nyugtát) két éven belül be kell mutatni, valamint rövid írásos leírást kell adni a hiba jellegéről és előfordulásának időpontjáról. Ha a hiba a garancia hatálya alá esik, javítást végzünk vagy Ön új terméket kap. A termék javítása vagy cseréje nem indít új garanciális időszakot. A jótállási időszakot a garanciaállalás nem hosszabbítja meg. Ez vonatkozik a kicserélt és javított alkatrészekre is. Minden olyan sérülést vagy hiányosságot, amely már a vásárlás időpontjában is megvolt, a kicsomagolás után azonnal jelenteni kell. A jótállási idő lejártá után szükséges javítások díjkötelesek.

### 19. A garancia terjedelme

A terméket gondosan, szigorú minőségi irányelvek szerint gyártották, és a kiszállítás előtt lelkismeretesen ellenőrizték. A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. Jelen garancia nem vonatkozik a termék azon részeire, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért kopóalkatrészek tekinthetők, illetve a törékeny részek sérülésére, mint pl. csatlakozók, elemek vagy üvegből készült alkatrészek. Jelen garancia érvényét veszti, ha a terméket rongálták, nem megfelelően használták vagy elmulasztották a karbantartását. A termék rendeltetésszerű használatához pontosan be kell tartani a használati utasításban szereplő összes utasítást. Mindenképpen kerülni kell azokat a használati módokat, melyeket a kezelési útmutató kerülendőnek ír le vagy melyekre az útmutató külön figyelmeztet. A termék kizárólag magáncélra készült, kereskedelmi használatra nem használható. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű és helytelen kezelé, erőszak alkalmazása és nem hivatalos szervizünk által végzett beavatkozások esetén. Kérésének gyors feldolgozása érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: Kérések esetén tartsa kéznél a nyugtát és a cikkszámot a vásárlás igazolására. A cikkszám a típus táblán vagy a jelen használati útmutató címlapján található. Ha működési hibák vagy egyéb hibák légnek fel, kérjük, először telefonon vagy e-mailben vegye fel a kapcsolatot az alább megnevezett szervizzel. Ezt követően a hibásként nyilvántartott terméket a vásárlást igazoló bizonylattal (nyugtával) és a hiba okára vonatkozó információval, ill. annak előfordulásának idejével elküldheti a megadott szervicimre. Postai költségek az Ön számára nem merülnek fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiszállítás előtt értesíteni kell a szervizt!

### 20. Termék

Modell: Vail 100

### 20.1 A fényszóró terméktulajdonságai

Világítási időtartama:	kb.100 lx mellett kb.150 perc
	kb. 70 lx mellett kb. 200 perc
	kb. 40 lx mellett kb. 300 perc
	kb. 15 lx mellett kb. 1200 perc

Az akkumulátor kapacitása: 2000 mAh
Névleges feszültség: 3,7 V

### 21. Szerviz és forgalmazó:

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger Straße 115
DE-36039 Fulda
Tel. +49 (0)661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com

